

Переключение режимов и специальные функции

Для переключения МНД режимов необходимо использовать скрытое меню камеры. Для вызова этого меню дважды активируйте предустановку 102 (preset 102)

Используйте клавиши Zoom+ и Zoom- для навигации по меню. Клавишами Focus+ Focus- выберите необходимый вам режим.

При помощи клавиш навигации Zoom+ и Zoom- выберите пункт 6 RETURN после это дважды активируйте предустановку 102 (preset 102) для выхода из меню.

Так же режим можно переключить не входя в подменю а при помощи предустановки
таблица которых приведена ниже:

Предустановка Preset	функция	Предустановка Preset	функция
81 (41)	Авто день\ночь	97	Вызвать тур 2
82 (42)	Переключить в ночь	98 (38)	Вызвать тур 1
83	Переключить день	99 (39)	Панорамное скан-ие
84	Принудительно дальний свет	Дважды 137	Переключить в АНД
85	Принудительно ближний свет	Дважды 138	Переключить в TVI
92	Сканирование А-В	Дважды 139	Переключить в CVI
94	OSD включить	Дважды 140	Переключить в аналог
95	OSD выключить	Дважды 115	Переключить в NTSC
96	Вызвать тур 3	Дважды 116	Переключить в PAL