



## Считыватели бесконтактных proximity идентификаторов **Atis PR-05 EM, PR-05 EM-W** **Atis PR-05 MF, PR-05 MF-W**



Считыватель предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в бесконтактный proximity-идентификатор доступа и передачи его в контроллер исполнительных устройств.

Совместим с любыми контроллерами доступа, работающими в протоколах Wiegand 26 и Wiegand 34. В устройстве реализована световая и звуковая индикация, простое конфигурирование режима работы. Считыватель выполнен в металлическом корпусе и предназначен для накладного монтажа внутри и снаружи помещений.

Считыватели идентификаторов формата EM-Marine 125 кГц маркируются литерами EM в названии

Считыватели идентификаторов формата Mifare 13.56 МГц маркируются литерами MF в названии  
Влагозащищенные (IP68) считыватели дополнительно маркируются литерой W в названии.

Считыватели без литеры W имеют степень защиты IP54 и предназначены для установки внутри помещений

Максимальная дальность линии связи зависит от типа и качества кабеля (основные критерии — низкая погонная ёмкость, низкое омическое сопротивление), топологии кабельных трасс и схемы развязки питания считывателя и контроллера. Максимальная дальность в лабораторных условиях - до 150метров, рекомендуемая - не более 50 метров.

В качестве кабеля можно использовать витую пару 5-ой категории. При этом для лучшей стабильности работы сигналы **Data0** и **Data1** должны передаваться в разных парах (например, **Data0** = оранжевый, **Data1** = зеленый), второй провод пары (бело-оранжевый, бело-зеленый) подключается к клемме **GND**.

### Подключение устройства.

Цветовая маркировка и назначение проводов считывателя:

**+12V** - питание от контроллера

**GND** - общий провод


**DATA0** - шина данных протокола Wiegand

**DATA1** - шина данных протокола Wiegand

**BZ** - подключение встроенного буззера (подача звукового сигнала)

**LED** - подключение встроенного модуля светодиодной индикации

**WG34** - переключение считывателя в режим Wiegand 26 / Wiegand 34



**Для смены битности считывания с Wiegand 26 на Wiegand 34 необходимо в обесточенном состоянии соединить провод WG34 и GND. Если этот провод не задействован - он должен быть надежно изолирован.**

**ВАЖНО.** Для корректной работы считыватель и контроллер должны работать с одинаковой битностью передаваемых данных. Режимы работы Wiegand 26 и Wiegand 34 несовместимы. Ключи, запрограммированные в контроллер в одном режиме, не будут действовать при переключении считывателя в другой режим. Перед изменением режима работы считывателя обязательно удалите пользовательские ключи из памяти контроллера.

№	Параметр/модель	Atis PR-08 EM, PR-08 EM-W	Atis PR-08 MF, PR-08 MF-W
1	Питание	9±16В пост. тока, 30мА	
2	Тип идентификаторов	EM-Marine 125кГц	Mifare 13.56 МГц
3	Дальность считывания	до 10 см	
4	Скорость считывания	0.1 сек	
5	Интерфейс связи	Wiegand 26 / Wiegand 34	
6	Индикация	Световая и звуковая	
7	Степень влагозащиты	IP-54 / IP68 (литера W)	
8	Рабочая температура	-45 ÷ +60°С	
9	Рабочая влажность	Для моделей без литеры W - до 85% (без конденсации), с литерой W - 100%	
10	Габариты (В x Ш x Г), вес	100 * 50 * 19 мм, вес 250г (для модели с литерой W 105г)	

## Установка

При определении места установки считывателя необходимо учитывать удобство считывания идентификаторов. Исключайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи потенциальных источников электромагнитных помех. Нельзя устанавливать считыватель на расстоянии менее 1 м и прокладывать линии связи ближе 30 см от мощных потребителей (>500Вт) и их кабельных коммуникаций.

Установка изделия на металлические конструкции значительно уменьшают дальность считывания карт. При установке на железобетонную стену металлический каркас также уменьшает дальность считывания идентификаторов.

При установке двух и более считывателей рядом друг с другом для минимизации взаимного влияния соблюдайте дистанцию между устройствами не менее 0,5 м от лицевой (или задней) панели и не менее 20см от боковых граней.

Избегайте сильных перегибов соединительных проводов. При монтаже снаружи зданий делайте ввод провода в панель с небольшим наклоном, чтобы влага не затекала в устройство с обратной стороны, а стекала по наклонному проводу мимо. Для защиты кабелей вне помещений рекомендуется использовать гофрошланг.

## Меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током все работы должны осуществляться с обесточенным устройством. Неиспользуемые провода необходимо обязательно изолировать. Не используйте изделие вне паспортных значений температуры. Не допускайте падения устройства и механических нагрузок на его корпус. Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для чистки изделия.

## Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем документе. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть обязательно указаны в гарантийном документе.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- при нарушении правил, изложенных в данном документе
- при повреждении внешних интерфейсов оборудования
- при наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- при эксплуатации с несоответствием параметров питающего напряжения или нагрузки устройства
- при воздействии высокого напряжения (молния, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- при форс-мажорных условиях (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в соответствии с «Законом о защите прав потребителя». Обмену или возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования (царапин, сколов, потёртостей, механических повреждений и т.п.) и полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие дефектов в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.

Изделие *	
Серийный номер *	
Дата продажи *	
Продавец *	
Адрес *	
WEB-сайт	
E-mail *	
Телефон *	