



Безконтактна кнопка виходу ATIS Exit-K6i
Безконтактна кнопка виходу вологозахищена ATIS Exit-K6w

ПАСПОРТ І КЕРІВНИЦТВО З УСТАНОВКИ





Призначення

Кнопка призначена для роботи в системах КЗД або інших слаботочних системах. Кнопка працює за принципом оптичного ІЧ датчика та реагує на піднесення руки, без необхідності торкання.

Спрацювання без торкання рукою дозволяє встановлювати кнопку Exit-K6i в місцях масового проходу людей і дотримуватися гігієни (в офісних та бізнес-центрах, в елітних житлових комплексах тощо). Підійде для встановлення разом з аудіо і відеодомофонами, защіпками, контролерами, а також електрозамками.

Індикація

Синя - черговий режим
Зелена - детектування об'єкта

Характеристики

Матеріал корпусу / Колір	ATIS Exit-K6w	Металевий сплав
	ATIS Exit-K6i	Металевий сплав
Живлення / струм споживання		DC 12 В
Комутована напруга / струм		Не більше 2А
Розміри		78 x 32 x 23, пакування 95 x 37 x 36
Робоча температура		- 10 ... +50°C
клас захисту	ATIS Exit-K6w	IP68
	ATIS Exit-K6i	Hi

Примітка:

Пристрій не містить дорогоцінних металів, які потребують обліку при зберіганні, списанні або утилізації.

Комплект поставки:

Кнопка – 1шт.

Підключення:

Червоний	+12В
Чорний	Загальний
Жовтий	СОМ (центральний контакт реле)
Білий	NC (нормально замкнутий контакт реле)
Зелений	NO (нормально розімкнений контакт реле)

Увага:

- Щоб уникнути ураження електричним струмом, забороняється підключати кнопку ATIS Exit-K6w до систем, що мають напругу більше 12В, під час експлуатації кнопки у вологому середовищі.
- Забороняється встановлювати кнопку прямому сонячному світлі, оскільки це може викликати її засвічення та відмову в роботі.

Встановлення кнопки:

Відкрутіть фіксуючий гвинт, внизу корпусу, зніміть задню кришку. Закріпіть задню кришку на стіні. Підключіть з'єднувальні дроти. Встановіть верхню частину та закрутіть фіксуючий гвинт.

Налаштування:



VR1

Час спрацювання реле кнопки може бути налаштований від 0,3 до 30 секунд регулятором VR1. Обертання регулятора за годинниковою стрілкою збільшує час, проти годинникової стрілки зменшує час роботи реле.



VR2

Чутливість (дальність) спрацювання кнопки може бути налаштована від 3 до 15см регулятором VR2. Обертання регулятора за годинниковою стрілкою збільшує чутливість, проти годинникової стрілки зменшує чутливість кнопки.

Сервісний центр та технічна підтримка:

+38(044) 501-48-09

+38(093) 702-26-50

service@sec.ua

www.service.sec.ua

м. Київ, просп. Бажана, 30

Графік роботи:

Пн-Пт: 9:00-18:00

Сб-Нд: вихідний

Утилізація:

Виріб утилізувати як побутову техніку без вжиття спеціальних заходів захисту довкілля.

Технічне обслуговування:

Технічне обслуговування виробу повинно проводитися не рідше одного разу на рік і повинно включати: перевірку працездатності виробу, перевірку цілісності корпусу виробу, надійність кріплень, контактних з'єднань, очищення корпусу виробу від пилу та бруду.

Гарантійні зобов'язання:

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам експлуатаційної документації за дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Термін служби виробу – 5 років.

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців із дати продажу.

Виробник: Китай, Шеньчжень Кемел Сек'юріті ЛТД Китай, м. Шеньчжень, р-н Лонгхуа, Гуанлен, індустріальний парк Кейкінг, корпус Б, 7 поверх.

Параметри та характеристики виробу можуть змінюватися без попередження.