

# Посібник користувача

## Розподілений блок живлення 9 виходів, 12В, 10 А.

### BGR-1210

- Уважно прочитайте цей посібник користувача перед включенням та використанням.
- Використовуйте це обладнання лише для використання всередині приміщень.
- Монтаж, технічне обслуговування та ремонт повинні виконуватись кваліфікованим та уповноваженим персоналом.
- Підключення просте, але для підтримки бездоганної роботи блоку живлення обов'язковими є правильне використання та відповідне технічне обслуговування.

#### 1. Монтаж та опис клем

Блок живлення має бути встановлений міцно та надійно.



Перед використанням переконайтеся, що вхідна напруга блоку живлення та напруга електромережі збігаються.

#### 2. Основні характеристики

Вхідна напруга: 190-240 В змінного струму 50/60 Гц

Вхідний запобіжник 5А 250 В

Вихідна напруга: 12-14 з можливістю регулювання

Максимальний струм навантаження: 10А

Вихідний запобіжник: 1.35А 30V PTC

Пульсація: 10mV max

Робоча температура: від -20 ° С до +45 ° С

Робоча вологість: до 90%

Габарити: 440(490) x 67 x 225мм.

#### 3. Попередження

- Перед встановленням або обслуговуванням цього виробу вимкніть живлення.
- Розбирати лише у спеціалізованому сервісі
- Блок живлення має бути встановлений у контрольованому середовищі.
- Переконайтеся, що блок живлення добре вентилується.
- Обов'язково заземліть блок живлення.
- Неправильні умови зберігання та встановлення можуть призвести до погіршення ізоляції, скорочення терміну служби компонентів та виникнення несправностей.