

Посібник користувача

Розподілений блок живлення 18 виходів, 12В, 20 А. BGR-1220

- Уважно прочитайте цей посібник користувача перед включенням та використанням.
- Використовуйте це обладнання лише всередині приміщень.
- Монтаж, технічне обслуговування та ремонт повинні виконуватись кваліфікованим та уповноваженим персоналом.
- Підключення просте, але для підтримки бездоганної роботи блоку живлення обов'язковими є правильне використання та відповідне технічне обслуговування.

1. Монтаж та опис клем

Блок живлення має бути встановлений міцно та надійно.



Перед використанням переконайтеся, що вхідна напруга блоку живлення та напруга електромережі збігаються.

2. Основні характеристики

Вхідна напруга: 190-240В змінного струму 50/60 Гц

Вхідний запобіжник 5А 250В

Вихідна напруга: 12-14 з можливістю регулювання

Максимальний струм навантаження: 20А

Вихідний запобіжник: 1.35А 30V PTC

Пульсація: 100mV max

Робоча температура: від -20 °С до +45 °С

Робоча вологість: до 90%

Габарити: 440(490) x 67 x 225мм.

3. Попередження

- Перед встановленням або обслуговуванням цього виробу вимкніть живлення.
- Розбирати лише у спеціалізованому сервісі
- Блок живлення має бути встановлений у контрольованому середовищі.
- Переконайтеся, що блок живлення добре вентильовується.
- Обов'язково заземліть блок живлення.
- Неправильні умови зберігання та встановлення можуть призвести до погіршення ізоляції, скорочення терміну служби компонентів та виникнення несправностей.

Весь вміст, технічні характеристики та можливості можуть бути змінені без попереднього повідомлення