


Шаблон для установки доводчика А-165

Положение петель - слева



**Шаблон для установки доводчика А-165
Положение петель - справа**

