

Інструкція з експлуатації
Джерело живлення
Моделі: BGR-122, BGR-123, BGR-125



Технічні характеристики

Вхідна напруга: 100 ÷ 240В змінного струму при частоті 50 / 60Гц
Вихідна напруга: 12.0В±5% постійного струму
Максимальний струм навантаження моделей позначений останньою цифрою в назві: BGR-122=2А, BGR-123=3А, BGR-125=5А
Робоча температура: -10°C ~ +50°C
Габаритні розміри: BGR-122, BGR-123= 80 x 100 x 35 мм,
BGR-125= 115 x 100 x 35мм

Ступінь захисту оболонки блока живлення IP66 - вони можуть встановлюватись в місцях підвищеної вологості але не є герметичними.
Виробник лишає за собою можливість змін конструкції без погіршення властивостей приладу.



Запобіжні заходи

Уважно прочитайте інструкцію перед використанням. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. Всі роботи мають проводитись в знеструмленому стані. Уникайте встановлення на металевих конструкціях, в місцях впливу електромагнітних полів. Неправильне зберігання та експлуатація може призвести до несправності та втрати гарантії. Не намагайтесь самостійно ремонтувати чи модернізувати прилад. Це призведе до миттєвої втрати гарантії постачальника.

Гарантія і повернення товару.

Гарантія виробника складає 1 рік з дати продажу. Безкоштовний ремонт здійснюється тільки протягом гарантійного терміну. Дата продажу, підпис покупця і штамп продавця, модель і серійний номер виробу повинні бути вказані в супровідному документі.

Обладнання втрачає гарантію у разі:

- Порушення правил наведених в даній інструкції з експлуатації;
- Наявності наслідків ремонту приладу поза сервісного центру постачальника;
- Пошкоджень, Викликаних потраплянням в корпус сторонніх предметів, рідин чи комах;
- Впливу високої напруги (блискавка, статична електрика, перепади напруги і т.д.);
- Форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, землетрус та інше).

Обмін або повернення товару можливе протягом 14 днів після придбання відповідно до «Закону про захист прав споживача». Обміну або поверненню підлягає тільки товар, котрий не має слідів використання (подряпин, потертостей та інших механічних пошкоджень) і повністю укомплектований. Перевірка комплектності і відсутності дефектів виробу проводиться при передачі товару продавцем покупцеві.

Виріб, серійний номер
Продавець (підприємство, ПІБ) . . .
Підпис покупця
Дата продажу
Штамп продавця. .