

Руководство по эксплуатации

Пульт управления OSD меню и переключения форматов MHD камер.



Это продукт предназначен для управления камерами серии 4-в-1, поддерживающими форматы AHD, HDCVI, HD-TVI и аналоговый сигнал(CVBS) на выходе, имеющими инженерный RCA шлейф, для Вашего удобства и легкости в использовании.

Переключатель подключается к инженерному RCA разьему камеры и позволяет управлять режимами работы и настройкам камер.



Порядок действий

Подключите камеру к HD-аналоговому регистратору. Выберите, какой видеосигнал Вам необходим для работы. Видеосигнал с камеры контролируется переключателем на этом кабеле, как показано на рисунке ниже. После включения камеры, держите нажатым переключатель, камера включит запрашиваемый формат видеосигнала. Чтобы повторно изменить формат видеосигнала, необходимо будет перезапустить камеру, а затем нажать и удерживать переключатель в течение 5 сек.



H: AHD формат;
T: HDCVI формат;
C: HD-TVI формат;
A: Аналоговый (CVBS) формат.
Нажатие в центр вызывает на регистраторе OSD меню. Навигация по нему представлена на левом рисунке ниже.

Изготовитель без предупреждения может изменить нанесённые обозначения предоставив товар следующего вида:



В этом случае для переключения режимов и движения по меню воспользуйтесь следующей схемой соответствия:
- вверх – AHD
- вниз – HD-CVI
- влево – HD-TVI
- вправо – Analog

Пример действий



- Если выбрать "CVI формат"**
1. Подключите MHD камеру к CVR регистратору
 2. После включения камеры, зажмите и удерживайте кнопку в положении "C".
 3. Не останавливайте процесс нажатия кнопки "C" до полного перехода в режим CVI.
 4. Ожидайте 5 сек., MHD камера перейдет в режим CVI

Примерный вид меню MHD

<p>Главное меню 1. Воздействие 2. Режим выдержки 3. AFU 4. AWB 5. Образ ADJ 6. Назад- Вперед-Сохранить - Выход</p>	<p>Установки 1. Воздействие 1.1 ВЛС Интенсивность - Медленно/Средне/Высокая Возврат 1.2 G AD Яркость - Медленно/Средне/Высокая Возврат 2. Режим выдержки 2.1 Авто 2.2 Ручная Выдержка 1/10000 Возврат 3. АСС 3.1 Режим Выкл. 3.2 Режим Вкл. Интенсивность - Медленно/Средне/Высокая Возврат 4. AWB 4.1 АТМ1 4.2 АТМ2 4.3 АТМ3 5. Образ ADJ G Усиление 45/100 В Усиление 50/100 Пара Z 0/531 Пара Y 0000 Назад-Вперед-Возврат 6. Назад- Вперед-Сохранить - Выход</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------