

---

## ППКП «ТИРАС-16.128П»

---

Настанова щодо встановлення

ААЗЧ.425521.008 НВ

---



Дякуємо Вам за те, що обрали  
обладнання виробництва ТОВ «Tiras-12».

Перед використанням продукції,  
ознайомтеся, будь ласка, з даним документом\*  
та збережіть його для отримання  
необхідної інформації в майбутньому.

Для отримання додаткової інформації  
та завантаження документації,  
скористайтесь наступними посиланнями:

**www.tiras.ua**

ДОКУМЕНТАЦІЯ:



Паспорт



Настанова щодо  
експлуатації



Настанова щодо  
встановлення

ДОДАТКИ:



tLoader  
(Windows)

\* - даний паспорт призначений для версії вбудованого ПЗ TIR128P

## Зміст

1 Умовні позначення .....	5
2 Терміни та визначення .....	5
3 Призначення приладу .....	6
4 Технічні характеристики .....	8
4.1 Загальні відомості .....	8
4.2 Технічні характеристики устаткування електроживлення (УЕЖ) .....	8
4.3 Технічні характеристики приладу .....	9
4.4 Технічні характеристики модулів .....	10
5 Конструкція та принцип роботи .....	11
5.1 Конструкція приладу .....	11
5.2 Режими роботи та індикація .....	12
5.2.1 Керування приладом .....	13
5.2.2 Режим «Спокій» .....	13
5.2.3 Режими «Пожежа» та «Верифікація» .....	13
5.2.4 Режими «Несправність» та «Вимкнення» .....	14
5.3 Керування приладом (Рівні доступу) .....	15
5.3.1 Керування з 2 рівня доступу .....	16
5.3.2 Налаштування з 2 рівня доступу (меню «Адміністратор») .....	16
6 Вимоги безпеки .....	20
7 Монтаж та підготовка до роботи .....	21
7.1 Встановлювання приладу .....	21
7.2 Вимоги до кабелів .....	21
7.3 Підключення зон .....	21
7.4 Підключення оповіщувачів .....	23
7.5 Підключення інтерфейсу Touch Memory .....	24
7.6 Підключення інтерфейсу RS-485 .....	24
7.7 Підключення ВПК .....	25
7.8 Підключення приладів розширення .....	27
7.9 Встановлення МРЛ-2 та МРЛ-2.1 .....	29
7.10 Встановлення МРЛ-8/М-OUT8R .....	29
7.11 Встановлення комунікатора .....	31
7.12 Підключення мережі 220В .....	31
7.13 Підключення АКБ .....	31
7.14 Забезпечення іскробезпеки .....	32
8 Програмування .....	32
8.1 Загальні вказівки .....	32
8.2 Зміна конфігурації .....	33
8.2.1 Конфігурація зон .....	34
8.2.2 Налаштування оповіщення .....	35
8.2.3 Приписування приладів .....	35
8.2.4 Налаштування виходів .....	36
8.2.5 Налаштування системи .....	37
8.2.6 Налаштування МЦА .....	39
8.2.7 Спеціальні функції .....	41
9 Перевірка технічного стану .....	43
Додаток А .....	44
Додаток В .....	47
Додаток Г .....	48
Додаток Д .....	49
Додаток Е .....	50
Додаток Ж .....	52

**УВАГА!** Починаючи з версії ПЗ 1.2.21 в прилад додано функцію калібрування зон під кінцеві резистори 1.5кОм та 3кОм. В зв'язку з цим після встановлення зон приладу **обов'язково** необхідно виконувати функцію калібрування зон (див. 8.2.5 «Налаштування системи»).



**Увага! ППКП Тірас-4П.1 та Тірас-8П.1 не використовуються в якості приладів розширення СПС на базі ППКП Тірас-16.128П.**



**Увага! В якості приладів розширення можуть використовуватись лише ППКП Тірас-4П версії 5 та вище, Тірас-8П версії 6 та вище, та Тірас-16П версії 4 та вище.**

#### Увага!

Прилад має інтелектуальний зарядний пристрій, який:

- контролює наявність батареї та вимикається при її відсутності;
- контролює ємність батареї шляхом вимірювання її внутрішнього опору;
- відключає батарею при розрядженні нижче 10,5В (батарея несправна, або її ресурс вичерпано).

Рекомендації з встановлення та обслуговування батареї:

- перевірити напругу батареї перед встановленням - напруга нової батареї, після тривалого зберігання (наприклад, на складі) повинна складати не менше 12.8В - це гарантує 100% ємності;
- перевірити наявність струму заряду за допомогою амперметра підключенного в розрив кола батареї (або непрямим методом - підвищеннем напруги на клемах батареї при її підключені до приладу).

В даному керівництві міститься опис, принцип роботи, настанови з налаштування та експлуатування приладу приймально-контрольного пожежного «Тірас-16.128П» (далі – прилад).

До виконання робіт з встановлювання та експлуатування приладів не повинні допускатися особи, що не ознайомлені з відомостями, наведеними в даному керівництві.

## 1 Умовні позначення

---

**ППКП** – прилад приймально-контрольний пожежний;

**Тірас-4П** - прилад приймально-контрольний пожежний на 4 зони;

**Тірас-8П** - прилад приймально-контрольний пожежний на 8 зон;

**Тірас-16П** - прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон;

**Тірас-16.128П** - прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон з можливістю розширення кількості зон;

**ВПК** – виносна панель керування ВПК-16.128П;

**АКБ** – акумуляторна батарея;

**АЗПЗ** – автоматичний засіб протипожежного захисту;

**ЗІ** – звуковий індикатор;

**МБІ-2** – модуль бар'єрного іскрозахисту;

**ПКІ** – панель керування та індикації ПКІ «Тірас»;

**ПЦПС** – пульт централізованого пожежного спостереження;

**МЦА** – модуль цифрового автодозвону;

**МЦА-GSM** - модуль цифрового GSM автодозвону;

**МКІ** – модуль кільцевого інтерфейсу;

**МКЖ** - модуль контролювання живлення;

**RS-485** – інтерфейс зв'язку між ППКП та пристроями системи;

**МРЛ-2** – модуль релейних ліній з контролюванням протікання струму;

**МРЛ-2.1** – модуль релейних ліній на 2 реле з перекидними контактами;

**МРЛ-2.1 BOX** – модуль релейних ліній на 2 реле з перекидними контактами, корпусне виконання;

**МРЛ-8 (M-OUT8R)** – модуль релейних ліній на 8 реле з перекидними контактами, та інтерфейсом RS-485;

**ПУІЗ** – пристрій електричний автоматичного контролю і затримки ПУІЗ «Тірас-1»;

## 2 Терміни та визначення

---

**Система пожежної сигналізації (СПС)** – група компонентів, змонтованих у системі визначененої конфігурації, здатних до виявлення, відображення пожежі та видавання сигналів для вживання відповідних заходів;

**Компонент** – складовий елемент, підключений до кола виявлення, здатний приймати чи передавати інформацію відносно виявлення пожежі;

**Коло виявлення** – лінія зв'язку, що з'єднує компоненти з ППКП;

**Системна шина** – фізичне дротове з'єднання між пристроями системи та ППКП, яке використовується для передавання інформації про стан пристрій системи та керування ними;

**Сповіщувач** – компонент СПС, що містить принаймні один сенсор, який постійно або періодично з малими інтервалами часу контролює одне фізичне і (або) хімічне

явище, яке асоціюється з пожежою, та видає принаймні один відповідний сигнал до ППКП;

**Оповіщувач** -- звуковий або світло-звуковий пристрій, призначений для оповіщення людей про необхідність евакуації з зон, де була виявлена пожежа;

**Зона** - визначена частина захищуваних приміщень, в якій встановлено один чи декілька компонентів і для якої передбачено загальну індикацію стану.

**Верифікація** - програмно передбачена функція, що використовується для підтвердження спрацювання сповіщувача перевіркою його повторного спрацювання через автоматичне скидання, або очікуванням спрацювання двох сповіщувачів в одній або різних колах виявлення чи зонах.

**Відкритий колектор** - вихід, де в якості вихідного ключа використовується транзистор.

**Комунікатор** - пристрій передавання повідомлень на ПЦПС;

**Прилад розширення** - ППКП серії Тірас-П, який використовується для збільшення кількості зон СПС на базі Тірас-16.128П;

**CSD** - технологія передавання даних по спеціальному каналу, на основі дозвону в мережах стандарту GSM. Зв'язок ППКП з ПЦПС здійснюється шляхом автодозвону на телефонний номер пультового приймача.

**GPRS** - технологія передавання даних з комутацією пакетів, що використовується в мережах стандарту GSM. Зв'язок ППКП з ПЦПС здійснюється через глобальну мережу Internet.

**Touch Memory** - однопровідний інтерфейс даних (1-Wire). Використовується для доступу за допомогою запрограмованих ключів, що прикладаються до відповідного зчитувача.

### **3 Призначення приладу**

---

Прилад призначений для цілодобової централізованої пожежної охорони об'єктів та будівель, шляхом постійного контролювання шістнадцяти зон з можливістю розширення до 128 (шляхом розширення кількості зон за допомогою ППКП Тірас-4П, Тірас-8П та Тірас-16П). Прилад відповідає всім вимогам ДСТУ EN 54-2 та ДСТУ EN 54-4.

Прилад призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами при відсутності прямого впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища, при температурі від мінус 5 до 40 °C та відносній вологості, не більше 93 %.

#### **Прилад забезпечує:**

- використання пожежних сповіщувачів різних виробників та типів підключення;
- контролювання пожежних сповіщувачів та лінії їх підключення;
- 3 режими верифікації спрацювання сповіщувачів;
- керування оповіщувачами з контролюванням ліній їх підключення;
- передавання сигналів на АЗПЗ, ПУІЗ та прилади розширення;
- організацію ієрархічної системи СПС;
- отримання інформації від компонентів СПС (блоків живлення і т.п.);
- відображення стану приладу та режиму роботи на символному дисплеї;
- ведення журналу подій;

- автоматичну зарядку та контроль стану АКБ, автоматичний перехід на живлення від АКБ при відсутності напруги в мережі 220 В та зворотній перехід при відновленні напруги в мережі;
- передавання сигналів на ПЦПС через дротові (МЦА) та бездротові канали зв'язку (МЦА-GSM), встановлюються додатково;
- керування, програмування та відображення інформації СПС на виносних панелях керування (ВПК);
- програмування з ВПК або за допомогою USB-програматора (з ПК).
- запис та зчитування налаштувань приладу на microSD-карту.

### **Кількість компонентів СПС, не більше:**

- зон – 128 (16 зон ППКП + прилади розширення);
- максимальна кількість приладів в СПС – 32 шт.;
- ППКП «Tipas-16P» - 7 шт.;
- ППКП «Tipas-4» - 14 шт.;
- ППКП «Tipas-8» -14 шт.;
- ПУiЗ «Tipas-1» - 20 шт.;
- МРЛ-8 (M-OUT8R) – 8 шт.;
- МРЛ-2.1 або МРЛ-2 – 2 шт.;
- MKI – 4 шт.;
- ВПК – 4 шт.;
- комунікатор – 1 шт.;
- довжина системної шини – 1000 м.

### **Забезпечення іскробезпеки**

Іскробезпека забезпечується використанням приладу в комплекті з модулем МБІ-2 з маркуванням вибухозахисту « II (2) G [Ex ib Gb] IIC» має іскробезпечні кола рівня **«ib»**, відповідає вимогам ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-11 і призначений для установки поза вибухонебезпечних зон.

Іскробезпека електричних кіл ППКП досягається наступним чином:

- застосуванням в джерелі живлення трансформатора з посиленою ізоляцією;
- обмеженням напруги та струму в електричних колах (за допомогою модуля МБІ-2), що складається з шунтуючих супресорів (захисних стабілітронів) і обмежувальних резисторів встановлених до і після супресорів;
- конструктивним обмеженням параметрів (індуктивності та ємності) кіл виявлення;
- забезпеченням наступних параметрів іскробезпечних кіл:  $U_0 \leq 22$  В,  $I_0 \leq 130$  мА,  $L_0 \leq 1$  мГн,  $C_0 \leq 0,1$  мкФ.

Сповіщувачі пожежні СПД2-Tipas Ex, СПТ-Tipas Ex, сповіщувачі пожежні ручні СПР «Tipas» Ex, оповіщувачі світловозвукові ОСЗ-Ex, оповіщувачі світлові ОС-Ex мають маркування вибухозахисту « II 2G Ex ib IIC T5 Gb» для МБІ-2  II (2) G [Ex ib Gb] IIC, відповідають ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN60079-11, та призначені для встановлювання в вибухонебезпечних зонах.

## **4 Технічні характеристики**

---

### **4.1 Загальні відомості**

4.1.1 Габаритні розміри (ШxВxГ) - не більше 305 мм x 395 мм x 90 мм.

4.1.2 Маса нетто (без АКБ) - не більше 4.2 кг.

4.1.3 Середній наробіток на відмову - не менше 40000 годин.

4.1.4 Середній строк служби - не менше 10 років.

4.1.4 Ступінь захисту корпусу по IEC 60529 - IP30.

### **4.2 Технічні характеристики устаткування електроживлення (УЕЖ)**

4.2.1 Електроживлення приладу здійснюється за допомогою вбудованого УЕЖ від мережі змінного струму напругою  $220^{\frac{+22}{-33}}$  В, частотою  $50\pm1$  Гц.

4.2.2 Потужність, що споживається від електромережі УЕЖ - не більше 50 ВА. Струм, що споживається від електромережі УЕЖ - не більше 0,23 А.

4.2.3 Резервне електроживлення - герметична свинцево-кислотна АКБ, номінальною напругою 12В, ємністю 18 А·год.

4.2.4 Струм, що споживається від АКБ (або УЕЖ) в режимі «Спокій» - не більше 0.23 А, в режимі «Пожежа» - не більше 0.28А.

4.2.5 Характеристики вбудованого УЕЖ приладу наведені в таблиці 4.1.

4.2.6 Прилад має автоматичний зарядний пристрій, що не обслуговується. Струм заряджання АКБ - не більше 800 мА. Час заряджання АКБ до ємності 80% від номінальної - не більше 24 годин. До номінальної ємності - не більше 48 годин.

4.2.7 Прилад забезпечує контролювання ємності АКБ шляхом вимірювання її внутрішнього опору. Кінцева напруга (відключення) розрядженої АКБ - 10,5 В. Струм споживання від АКБ після відключення - не більше 0,2 мА. Прилад має зарядний пристрій з температурною компенсацією напруги заряджання та захистом від неправильного підключення АКБ. Приклад розрахунку резервного живлення СПС наведений в додатку А.

Таблиця 4.1 – Технічні характеристики УЕЖ приладу

<b>Найменування параметра</b>	<b>Значення</b>
Вихідна напруга УЕЖ	9,5 - 14,5 В
Пульсації вихідної напруги УЕЖ, не більше	500 мВ
Мінімальне споживання струму від УЕЖ в режимі «Спокій», $I_{min}^1$	0,23 А
Максимальне споживання струму від УЕЖ з максимальними вихідними навантаженнями в режимі «Спокій», $I_{max\_a}^1$	2,23 А
Максимальне споживання струму від УЕЖ з максимальними навантаженнями в режимі «Пожежа», $I_{max\_b}^1$	2,28 А
Максимальний струм навантаження вихідів приладу, $I_{vих}$	2,0 А
Максимально допустимий внутрішній опір батареї та кіл її приєднання	0,5 Ом

<sup>1</sup>-згідно ДСТУ EN54-4

#### 4.3 Технічні характеристики приладу

Технічні характеристики приладу наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Технічні характеристики приладу

<b>Входи та виходи</b> (додаток Б, рис. Б.1)	
Кількість зон	16-128
Кількість сповіщувачів в зоні, не більше	32
Величина напруги кола виявлення в режимі «Спокій»	11,0 - 12,5 В
Величина струму кола виявлення в режимі «Спокій»	3,6 -6,5 мА
Опір витоку між проводами кола виявлення (кожним проводом і землею), не менше	50 кОм
Опір проводів виявлення, не більше	250 Ом
Опір кінцевого резистора (див. 7.3)	3,0 кОм ± 5% (0,5Вт)
Опір додаткового резистора (див. 7.3.1)	1,0 кОм ± 5% (0,5Вт)
Опір шунтуючого резистора (див. 7.3.2)	2,2 кОм ± 5% (0,5Вт)
Опір кінцевого резистора системної шини (див. 7.6)	180 Ом
Напруга на виходах «12V», «12V1» та «12V2»	9,5-14,5 В
Сумарний струм навантаження виходів «12V», «12V1», «12V2», не більше	2,0 А
Струм навантаження виходів +12В:	
- вихід «12V» (кожен), не більше	1,00 А
- виходи «12V1» та «12V2», не більше	0,35 А
Параметри логічного входу «PS»	рівень «0»
	рівень «1»
Постійний струм / напруга комутації реле «SIR»	5 А / 15 В
Параметри контактів виходів «FT», «AL», «REL1», «REL2»	
- змінний струм / напруга комутації, не більше	1 А / 120 В
- постійний струм / напруга комутації, не більше	2 А / 24 В
Струм комутації виходів «Q1» та «Q2», не більше	50 мА
Підключення приладів розширення	2 інтерфейси RS-485
Підключення ВПК	2 інтерфейси RS-485
<b>Запобіжники</b>	
Мережа змінного струму	3,15 А
Виходи «12V»	1,1 А, самовідновлюваний
Виходи «12V1» та «12V2»	0,5 А, самовідновлюваний
Виходи «Q1» та «Q2»	0,2 А, самовідновлюваний
<b>Часові характеристики</b>	
Час реакції зони на тривогу (неправність), не більше	10 с
Час виявлення неправностей (крім зон), не більше	100 с
Час вимірювання ємності АКБ, не більше	4 години
Переріз дротів <sup>1</sup> , дозволених для затискання в клемах	0,22 - 1,5 мм <sup>2</sup>
1-Поперечний переріз дротів вказано для мідних багатожильних дротів.	

#### 4.4 Технічні характеристики модулів

Технічні характеристики додаткових модулів наведені в таблиці 4.3.

Технічні характеристики МЦА-GSM - паспорт ААЗЧ.425644.001 ПС.

Технічні характеристики МРЛ-2.1 BOX - паспорт ААЗЧ.425532.008 ПС.

Таблиця 4.3 – Технічні характеристики додаткових модулів

<b>МЦА<sup>1</sup></b>	
Струм живлення, не більше	40 мА
Діапазон вхідної напруги лінії «ЛА»/«ЛБ»	20-72 В
Струм, що споживається від лінії, не більше	0,1 мА
<b>МРЛ-2</b>	
Постійний струм / напруга комутації, не більше	50 мА / 60 В
Струм споживання в режимі «Пожежа», не більше	60 мА
<b>МРЛ-2.1</b>	
Параметри контактів реле: - змінний струм / напруга комутації, не більше	5 А / 240 В
- постійний струм / напруга комутації, не більше	5 А / 24 В
Струм споживання в режимі «Пожежа», не більше	60 мА
<b>МРЛ-8</b>	
Параметри контактів реле: - змінний струм / напруга комутації, не більше	5 А / 240 В
- постійний струм / напруга комутації, не більше	5 А / 24 В
Напруга живлення	9,5-14,5 В
Струм споживання в режимі «Пожежа», не більше	310 мА
Габаритні розміри	230мм x 145 мм x 35 мм
Маса нетто, не більше	1,2 кг
<b>МКЖ</b>	
Габаритні розміри	72мм x 93 мм x 34 мм
Маса нетто, не більше	0,1 кг
Струм споживання, не більше	14 мА
<b>МКІ</b>	
Струм споживання, не більше	10 мА
<b>ВПК</b>	
Напруга живлення	9,5-14,5 В
Струм споживання, не більше	30 мА
Габаритні розміри, не більше	270 мм x 200 мм x 52 мм.
Маса нетто, не більше	1,0 кг.

<sup>1</sup>-Для нормальної роботи МЦА параметри телефонної лінії мають відповідати КНД 45-076-98 «Система автоматизованого телефонного зв'язку для мереж загального користування (САТфЗ)». МЦА не містить запобіжників.

## 5 Конструкція та принцип роботи

### 5.1 Конструкція приладу

Прилад складається з двох частин – базового блоку та ВПК.

Базовий блок складається з:

- корпусу;
- блоку мікроконтролера (БМК);
- блоку основного живлення (БЖ);
- АКБ.

На ВПК розміщено органи керування, індикатори режимів роботи приладу та символічний дисплей (рис. 5.1).

Зовнішній вигляд приладу наведено в додатку В, рис. В.1. Розміщення всередині корпусу базового блоку ППКП наведене в додатку Г, рис. Г.1.

Керування приладу здійснюється з ВПК (входить в комплект поставки). Робота приладу без ВПК неможлива.

Для уникнення несанкціонованого доступу, в корпусі приладу передбачено з'єднувач підключення кнопки тампера (ХР2 та ХР3, додаток Б, рис. Б.1). При розмиканні даних контактів - активується ЗІ та передається повідомлення про відкриття тампера на ПЦПС. Якщо тампер не використовується, необхідно встановити джампер блокування тампера (додаток Б, рис. Б.1). В приладі передбачено вхід «PS» (додаток Б, рис. Б.1), який використовується для контролювання стану зовнішніх блоків живлення (якщо встановлені). При активації входу на екрані відображається повідомлення про несправність та передається відповідне повідомлення на ПЦПС.




Рисунок 5.1 – Органи керування ВПК

## 5.2 Режими роботи та індикація

Прилад може знаходитись в наступних режимах роботи:

«**Спокій**» - режим, коли в системі відсутні режими: «Пожежа», «Вимкнення» та «Несправність».

«**Пожежа**» - режим встановлюється, якщо хоча б в одній зоні системи зареєстровано спрацювання сповіщувача.

«**Несправність**» - режим встановлюється, коли в системі є хоча б одна несправність.

«**Вимкнення**» - режим встановлюється, коли в системі є хоча б одне вимкнення.

Умови формування режимів роботи наведені в додатку Д.

Індикація режимів роботи поділена на індикацію світловипромінювальними індикаторами та відображенням текстових повідомлень на дисплеї.

Дисплей поділено на 2 поля (рис. 5.1):

- поле відображення поточного режиму роботи (з лічильником подій);
- поле відображення подій конкретного режиму.

Призначення індикаторів режимів роботи наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Індикатори режимів роботи

Індикатор	Опис	Колір	Спосіб індикації
<b>ЖИВЛ.</b>	Живлення	Зелений	<b>Світиться</b> – прилад працює від мережі 220В і / або АКБ
<b>ПОЖЕЖА</b>	Пожежа	Червоний	<b>Блимає</b> - пожежа хоча б в одній зоні.
<b>ВИМКН.</b>	Вимкнення	Жовтий	<b>Світиться</b> - виявлено хоча б одне вимкнення.
<b>НЕСПР.</b>	Загальна несправність	Жовтий	<b>Блимає</b> - виявлено хоча б одну несправність
<b>УВАГА</b>	Верифікація	Жовтий	<b>Блимає</b> - виявлено верифікацію хоча б в одній зоні
<b>ПЦС</b>	Пульт централізованого пожежного спостереження	Жовтий	<b>Блимає</b> - сповіщення про пожежу передається на ПЦПС <b>Світиться</b> – підтвердження передачі сповіщення на ПЦПС.
<b>АКТИВ.</b>	Активація установки пожежогасіння (ПУїЗ)	Червоний	<b>Світиться</b> - хоча б один з ПУїЗ знаходиться в режимі «Активація».
<b>ГАСІННЯ</b>	Випуск вогнегасної речовини (ПУїЗ)	Червоний	<b>Світиться</b> - хоча б один з ПУїЗ в режимі «Гасіння»
<b>ОПОВІЩ.</b>	Оповіщення	Жовтий	<b>Світиться</b> - оповіщення вимкнено <b>Блимає</b> - несправність оповіщення.
<b>КОМУН.</b>	Комунікатор	Жовтий	<b>Світиться</b> - комунікатор вимкнено <b>Блимає</b> - несправність комунікатора.
<b>АЗПЗ</b>	Автоматичні засоби протипожежного захисту	Жовтий	<b>Блимає</b> - один або декілька ПУїЗ / АЗПЗ несправні.
<b>ППКП</b>	Системна помилка	Жовтий	<b>Світиться</b> - пошкодження вмісту

### 5.2.1 Керування приладом

Прилад містить наступні органи керування (рис. 5.1):

- Зчитувач електронного ключа Touch Memory - альтернативний доступ до 2 рівня доступу;
- Кнопка «**СКИДАННЯ**» - скидання режиму «Пожежа». Тривалість скидання не більше 20 секунд. Доступ з 2 рівня доступу (див. 5.3);
- Кнопка «**ОПОВІЩЕННЯ**» - вимкнення виходу оповіщення, у разі повторного натискання – повторне увімкнення. Доступ з 2 рівня доступу;
- Кнопка «**ЗВУК**» - вимкнення ЗІ в режимі «Пожежа» та «Несправність». З появою нового повідомлення чи режиму роботи ЗІ вмикається знову. Доступ з 1 рівня доступу;
- **Клавіатура та кнопки навігації** – поле яке містить: символи для введення кодів доступу та текстової інформації, кнопки навігації для переміщення по полям дисплею і секціям програмування та кнопку «Введення» - , для вибору чи підтвердження налаштування чи введених даних.
- **Кнопки функцій** – вибір функції доступу («F1»- перегляд інформації про обслуговуючу організацію (рис. 5.2), «F2» – доступ до 2 рівня, «F3» – доступ до 3 рівня, див. 5.3) та кнопка «Повернення» - , для виходу з меню та рівнів доступу.

### 5.2.2 Режим «Спокій»

В режимі «Спокій» відсутні будь-які інші режими - «Несправність», «Вимкнення» та «Пожежа». На дисплеї відображається інформація про обслуговуючу організацію (якщо встановлена) та годинник реального часу. Індикація дисплею в режимі «Спокій» показана на рис. 5.2.




Рисунок 5.2 – Індикація на дисплеї в режимі «Спокій»

### 5.2.3 Режими «Пожежа» та «Верифікація»

В режимі «Пожежа» та «Верифікація» в рядку з текстом сповіщення за замовчуванням відображається адреса приладу в системі, номер зони та тип приладу. У випадку, якщо зону іменовано, відображається ім'я зони (рис. 5.3а).

Перегляд всіх зон в режимі «Пожежа» відбувається послідовно, за допомогою кнопок навігації «↑» та «↓». Індикація в режимі «Пожежа» показана на рис. 5.3а.

Для отримання більш детальної інформації стосовно пожежі, необхідно обрати її за допомогою кнопок навігації, та натиснути кнопку  - буде відображенено розширену

інформацію, відповідно до рис. 5.36. Для повернення в список пожеж натиснути кнопку .

►1: ПОЖЕЖА: АДР#1 ЗОНА#6 ТІРАС-8П  
2: ПОЖЕЖА: СКЛАД МАТЕРІАЛІВ #3

►ПОЖЕЖІ: 2◀ ВИМКН.: 0 НЕСПР.: 0

a)

АДР#1: ТІРАС-8П

ЗОНА #6

ПОДІЯ: ПОЖЕЖА

ЧАС: 09:30 05.03.14

F2 - УВІМ./ВІМ.

б)

Рисунок 5.3 – Індикація на дисплеї в режимі «Пожежа»:

а) – список пожеж, б) – деталі пожежі

#### 5.2.4 Режими «Несправність» та «Вимкнення».

Індикація на дисплеї в режимах «Несправність» та «Вимкнення» наведена на рис. 5.4 та 5.5. Для перегляду сповіщень у списку необхідно користуватися кнопками навігації «↑» та «↓», для переходу між вікнами режимів – кнопкою .

►1: НЕСПР.ЗОНИ: АДР#1 ЗОНА#3 ТІРАС-8П

ПОЖЕЖІ: 0 ВИМКН.: 1 ► НЕСПР.: 1◀

Рисунок 5.4 – Індикація на дисплеї в режимі «Несправність»

►1: ВИМКН.ЗОНИ: АДР#1 ЗОНА#2 ТІРАС-8П

ПОЖЕЖІ: 0 ► ВИМКН.: 1 ◀ НЕСПР.: 1

Рисунок 5.5 – Індикація на дисплеї в режимі «Вимкнення»



Для детального перегляду сповіщень необхідно натиснути кнопку  з'явиться меню аналогічне рис. 5.3 б.

## **5.3 Керування приладом (Рівні доступу)**

### **1 рівень доступу (Користувач)**

Дозволяє одержувати інформацію без попередніх ручних операцій та вимикати ЗІ (кнопка «**ЗВУК**»).

Якщо наявні всі три режими роботи, відображаються режими згідно таких пріоритетів (від самого важливого до менш важливого):

- Пожежі;
- Вимкнення;
- Несправності.

При перегляді сповіщень режиму з меншим пріоритетом, через 15 секунд після останньої ручної операції (натискання кнопок), автоматично здійснюється повернення до індикації режиму з більшим пріоритетом.

Перехід між вікнами режимів здійснюється за допомогою кнопки , індикація поточного вікна режиму знаходитьться внизу дисплею та позначена курсорами . У нижньому рядку дисплею відображається загальна кількість сповіщень для кожного режиму.

### **2 рівень доступу (Адміністратор)**

Доступ здійснюється за допомогою коду або ключем Touch Memory.

Заводський код доступу 2 рівня – «1».

З 2 рівня доступу можливо здійснювати:

#### **Керування:**

- скидання режиму «Пожежа»;
- вимкнення / увімкнення виходів оповіщення;
- вимкнення зон;
- інші вимкнення;
- перегляд журналу подій;
- керування ПУЗ.

#### **Налаштування:**

- зміна коду доступу до 2 рівня;
- тестування індикації;
- іменування зон та приладів;
- зміна мови інтерфейсу.
- налаштування режиму «День / Ніч»;
- введення інформаційного повідомлення (обслуговуюча організація).

### **3 рівень доступу (Установник)**

Дозволяє встановлювати або замінювати додаткові модулі (обмежений використанням інструменту – викрутки) та програмувати прилад. Доступ до 3 рівня обмежений введенням коду доступу. Програмування приладу описано в розділі 8 – програмування.

Заводський код доступу 3 рівня – «1604».

### **4 рівень доступу (Сервіс)**

Ремонт приладу та заміна програмно-апаратних засобів. Доступ до 4 рівня здійснюється за допомогою спеціального інструменту підприємством-виробником.

### **Завантаження заводських кодів доступу**

При втраті кодів доступу (2 та 3 рівня) необхідно виконати процедуру скидання кодів доступу на заводські:

- вимкнути прилад;
- натиснути та утримувати кнопку «**СКИДАННЯ**» -увімкнути прилад;
- прозвучить короткий звук зумера – коди 2 та 3 рівнів доступу скинуто на заводські.

### **5.3.1 Керування з 2 рівня доступу**

#### **Скидання режиму «Пожежа»**

В приладі передбачено розділене скидання режиму «Пожежа» для кожного ППКП, що входить до СПС. Для виконання скидання режиму «Пожежа» необхідно:

- за допомогою кнопок навігації, встановити курсор на позицію в списку пожеж, яку необхідно скинути;
- натиснути кнопку «**СКИДАННЯ**»;
- на запит коду, ввести код доступу до 2 рівня і натиснути кнопку **[#]**.

#### **Вимкнення / увімкнення оповіщення**

Оповіщення може бути вимкнено в режимі «Пожежа» кнопкою «**ОПОВІЩЕННЯ** » або з меню 2 рівня доступу.

Для виконання вимкнення оповіщення в режимі «Пожежа» необхідно:

- за допомогою кнопок навігації, встановити курсор на позицію в списку пожеж, де необхідно вимкнути оповіщення;
- натиснути кнопку «**ОПОВІЩЕННЯ**»;
- на запит коду, ввести код доступу до 2 рівня і натиснути кнопку **[#]**.  
Індикація вимкнення з'явиться у вікні вимкнень;

Повторне увімкнення необхідно виконувати з 2 рівня доступу, як описано в секції 2, меню «Адміністратор» (див. 5.3.2).

#### **Вимкнення / увімкнення зон**

Зону може бути вимкнено декількома способами.

1) Вимкнення зони в режимі «Пожежа»:

- за допомогою кнопок навігації, встановити курсор на позицію в списку пожеж, де необхідно вимкнути зону;
- натиснути кнопку . В меню деталізації пожежі, яке з'явиться, натиснути «**F2**» (підказка в нижньому правому кутку дисплею );
- на запит коду, ввести код доступу до 2 рівня і натиснути кнопку **[#]**.  
Індикація вимкнення з'явиться у вікні вимкнень;

Повторне увімкнення необхідно виконувати з 2 рівня доступу, як описано в секції 3, меню «Адміністратор» (див. 5.3.2).

2) Вимкнення або увімкнення зон в будь-якому режимі роботи з 2 рівня можливо виконати, як це описано в секції 4, меню «Адміністратор» (див. 5.3.2).

### **5.3.2 Налаштування з 2 рівня доступу (меню «Адміністратор»)**

Для входу на 2 рівень доступу необхідно:

1) натиснути функціональну кнопку «F2»;

2) ввести з клавіатури код доступу і натиснути [#].

Меню 2 рівня доступу супроводжується написом «Адміністратор» в верхньому полі дисплею.



### **Навігація по меню, функціях, параметрах, здійснюється за допомогою кнопок навігації:**

- переміщення по списку на позицію вверх «↑» та вниз «↓»;
- переміщення на 8 позицій вверх «←», або вниз «→»;
- вхід на наступний рівень, зміна стану - кнопка
- вихід в попереднє меню (рівень) – кнопка

Структура меню «Адміністратор» наведена в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Призначення секцій на 2 рівні доступу.

Секція	Назва
01	Журнал подій
02	Вимкнення оповіщення
03	Керування ПУЗ
04	Вимкнення зон приладів
05	Вимкнення виходів базового ППКП
06	Вимкнення виходів МРЛ-8 (M-OUT8R)
07	Введення назв каналів (зон)
08	Введення назв приладів
09	Інформаційне повідомлення
10	Вибір мови меню
11	Тестування індикаторів
12	Зміна коду доступу до 2 рівня
13	Налаштування режиму «День / Ніч»

#### **[01] Журнал подій**

В журналі подій реєструються всі сповіщення системи. Поле сповіщення містить таку інформацію: № ППКП в системі, текст самого сповіщення, дату та час його надходження. Ємність журналу 1024 сповіщення. При заповненні журналу нові сповіщення перезаписують існуючі, починаючи з самого старішого.

#### **[02] Вимкнення оповіщення**

Після вибору параметру на дисплей виводиться список приладів системи, які мають вихід на оповіщення. Поточний статус виходу вказаний в дужках, та може бути змінений натисканням кнопки .

#### **[03] Керування ПУЗ**

Дана функція дозволяє виконувати такі дії з ПУЗ, що працюють в складі системи:

1. Ручне запускання.
2. Аварійне зупинення.
3. Вимкнення автоматики
4. Сигнал увімкнення

При вимкненні передавання сигналів «Пожежа» до конкретного ПУЗ запускання гасіння буде неможливим.

Поточний статус параметру вказаний в дужках та може бути змінений натисканням кнопки .

#### **[04] Вимкнення зон приладів**

Для вимкнення / увімкнення зони необхідно вибрати зі списку необхідний прилад, після чого на дисплей буде відображені список зон. Зміна стану зони здійснюється натисканням кнопки  : «+» - зона увімкнена, «-» - зона вимкнена. Номер поточної зони відображається в верхньому рядку дисплею.

#### **[05] Вимкнення виходів базового ППКП**

Після вибору параметру на дисплей виводиться список виходів базового ППКП, що можуть бути вимкнені / увімкнені.

Поточний статус виходу вказаний в дужках, та може бути змінений натисканням кнопки .

#### **[06] Вимкнення виходів МРЛ-8 (M-OUT8R)**

Після вибору параметру на дисплей виводиться список доступних модулів МРЛ-8 (M-OUT8R), після вибору конкретного модуля - список доступних для вимкнення виходів.

Поточний статус виходу вказаний в дужках, та може бути змінений натисканням кнопки .

#### **[07] Введення назв каналів (зон)**

#### **[08] Введення назв приладів**

Кожна зона системи, кожен прилад та МРЛ-8 (M-OUT8R) можуть бути перейменовані, їм може бути дана назва, яка в зрозумілій формі вказує їх місце розташування та / або призначення.

Після вибору необхідного приладу / зони можливо скорегувати назву за допомогою кнопок клавіатури та підказок в нижньому рядку дисплею. Максимальна довжина – 30 символів.

#### **[09] Інформаційне повідомлення**

Інформаційне повідомлення – текст, який відображається в режимі «Спокій», в який може бути записана будь-яка корисна для користувача інформація (вказівки до дій, телефони та назва обслуговуючої організації, і т.д.).

Введення тексту інформаційного повідомлення виконується аналогічно введенню назв зон.

#### **[10] Вибір мови меню**

Відображення інформації на дисплей можливе на 2 мовах – українською або російською. Зміна мови інтерфейсу користувача - кнопка .

#### **[11] Тестування індикаторів**

Прилад на 5 секунд засвічує всі світлові індикатори, вмикає ЗІ та заповнює поля дисплею чорним кольором.

Вихід з режиму тестування здійснюється автоматично через 5 секунд.



## **[12] Зміна коду доступу до 2 рівня**

Прилад має можливість реєстрації до 10 кодів доступу 2 рівня з однаковими повноваженнями. Код доступу 2 рівня може містити до 10 знаків.

При виборі коду адміністратора (від 1 до 10) відображається поточний код доступу. Для його введення або зміни необхідно ввести новий код, та натиснути [#].

Коди доступу можуть бути двох видів:

- код, що вводиться з клавіатури;
- код, що вводиться з електронного ключа Touch Memory.



Для приписування електронного ключа необхідно:

- Обрати необхідний код адміністратора (1-10);
- Приклести ключ до читувача, на передній панелі ВПК; при успішному зчитуванні ключа, його код буде відображенено на екрані;
- Зберегти код, натиснувши [#].

Для видалення коду – натиснути «#», одразу після входу в **код адміністратора** (1-10), який необхідно видалити.

При втраті кодів доступу можливо виконати процедуру завантаження заводських кодів.

## **[13] Налаштування режиму «День / Ніч»**

Функція «День / Ніч» використовується для автоматичного вимкнення / увімкнення оповіщення в конкретний час доби. Наприклад, режим «Ніч» використовується, коли люди покидають приміщення.

Поточні значення початку дня та ночі (увімкнення відповідного режиму) відображаються у верхньому рядку дисплею.

Для вимкнення режиму «День / Ніч» необхідно заповнити поле налаштувань символами «0».

При зміні параметрів часових профілів слід керуватися вказівками на дисплей.

## **Вихід з 2 рівня доступу**

Вихід із 2 рівня доступу здійснюється натисканням кнопки (кількість натискань залежить від поточного розташування в меню приладу), а також автоматично через 25 секунд після останнього натискання будь-якої кнопки.

## **6 Вимоги безпеки**

6.1 При встановлюванні та експлуатуванні приладу обслуговуючому персоналу необхідно керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

6.2 Варто пам'ятати, що в робочому стані приладу до клем «L» та «N» на платі блоку живлення підведена небезпечна для життя напруга мережі 220В.

6.3 Встановлювання, зняття та ремонт приладу необхідно виконувати при вимкненій напрузі живлення.

6.4 Роботи з встановлювання, зняття і ремонту приладу повинні проводитися персоналом, який має кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче III.

6.5 При виконанні робіт слід дотримуватися правил пожежної безпеки.

### 7.1 Встановлювання приладу

Конструкція приладу передбачає використання його блоків в настінному положенні. Корпус ППКП виконаний з металу, в основі корпусу чотири отвори – два для навішування на шурупи і два для фіксації. Розмітка отворів для навішування ППКП на стіні наведена в додатку Е (рис. Е.1).

Корпус ВПК виконаний з пластмаси, ступінь вогнестійкості V-0. Розмітка отворів для кріплення наведена в додатку Е (рис. Е.2).



*Після транспортування чи зберігання в умовах низьких температур, перед включенням прилад повинен бути витриманий в упаковці при нормальних умовах експлуатації не менше 24 годин.*

При проведенні монтажу та пусконалагоджувальних робіт необхідно звернути увагу, що живлення приладу та додаткових приладів може забезпечуватися окремими блоками живлення, переріз дротів живлення яких потрібно обрати з урахуванням протяжності ліній та споживання компонентів, що живляться від них. Підключення мережі електроживлення до приладу необхідно виконувати через автоматичний вимикач.

### 7.2 Вимоги до кабелів

При підключення лінії зв'язку інтерфейсу RS-485 є обов'язковим використання кабелю типу «вита пара» зі спільним екраном (SF/UTP, FTP, STP). Довжина кабелів інтерфейсу RS-485, при якій гарантована робота – 1000м (STP, поперечний переріз 0,22  $\text{мм}^2$ ). Рекомендації до поперечного перерізу кабелів, що використовуються для підключення входів / виходів надано в таблиці 7.1

Таблиця 7.1 – Рекомендації до поперечного перерізу кабелів

Коло підключення	Переріз провідника кабелю*
Кола виявлення, входи	(0,22 – 0,50) $\text{мм}^2$
Живлення пристрой, не менше	0,50 $\text{мм}^2$
Входи з навантаженням по струму більше 1А, не менше	0,75 $\text{мм}^2$

\* - дані наведені для мідних багатожильних кабелів.



*Увага! Всі підключення необхідно виконувати при вимкненій напрузі живлення.*

### 7.3 Підключення зон

При підключені сповіщувачів необхідно виконувати наступні вказівки:

- визначитися зі схемою підключення сповіщувачів;
- перевірити кількість сповіщувачів в колі виявлення (обмеження 32 сповіщувача на коло виявлення);
- виконати підключення, з дотриманням нижче наведених рекомендацій;
- в кола виявлення, які не використовуються, необхідно встановити кінцевий резистор R<sub>k</sub>.

### 7.3.1 Підключення двопровідних сповіщувачів

Підключення двопровідних сповіщувачів (сповіщувачі з нормальним розімкненими контактами – Н.Р.) наведено на рис. 7.1. Кінцевий резистор  $R_k$  встановлюється в останньому сповіщувачі кола виявлення. Підключення сповіщувачів необхідно здійснювати через обмежуючий резистор  $R_d$  (рис. 7.1) опір якого залежить від типу сповіщувача. Опір  $R_d$  вираховується за формулою:

$$R_d = 1 \text{ кОм} - R_{sp};$$

де,  $R_{sp}$  – внутрішній опір сповіщувача після спрацювання (для сповіщувачів ТОВ «Тірас-12» - 560 Ом).

При використанні режиму роботи зон з верифікацією по двох сповіщувачах (див. 8.2.1). Опір  $R_d$  вираховується за формулою:

$$R_d = 1,5 \text{ кОм} - R_{sp};$$

Вибір опору резистора  $R_d$  здійснюється зі стандартного ряду номіналів, наприклад Е12 (Ом): 470, 560, 680, 820, 1кОм.




Рисунок 7.1 – Підключення двопровідних сповіщувачів

### 7.3.2 Підключення чотирипровідних сповіщувачів

Підключення чотирипровідних сповіщувачів (сповіщувачі з нормальним замкнутими контактами - Н.З.) наведено на рис. 7.2. Кінцевий резистор  $R_k$  встановлюється в останньому сповіщувачі кола виявлення. Підключення здійснюється з використанням шунтуючих резисторів  $R_w$  (2,2 кОм, таблиця 4.2), що встановлюються на сповіщувачі, між контактами, які розмикаються при спрацюванні на сповіщувача (контакти 1 та 2 для сповіщувачів ТОВ «Тірас-12»).

Для сповіщувачів, стан контактів реле яких не змінюється у разі вимкнення живлення, в коло живлення сповіщувачів повинно бути встановлено МКЖ. Підключення МКЖ виконувати згідно схеми на рис. 7.2 (нормально замкнутий контакт реле X1 включений в зону приладу, контакти X3, X4 необхідно підключити до виходу живлення сповіщувачів, між контактами R1 та R2 встановлюється кінцевий резистор  $R_k$ )




Рисунок 7.2 – Приклад підключення чотирипровідних сповіщувачів з живленням від приладу.

#### 7.4 Підключення оповіщувачів

Підключення оповіщувачів наведене на рис. 7.3а. При живленні оповіщувачів від приладу необхідно встановити перемичку між входом USIR та виходом 12V. У випадку, коли струм споживання оповіщувачів перевищує навантажувальну здатність приладу, необхідно використовувати окреме джерело живлення для живлення оповіщувачів (рис. 7.3б). При використанні оповіщувачів з низьким вхідним опором (наприклад, лампа розжарювання) послідовно з оповіщувачем необхідно включати діод (VD1, рис. 7.3а) прямий робочий струм якого повинен бути більшим за максимальний струм споживання оповіщувача. Кінцевий резистор кола виявлення  $R_k$ .




Рисунок 7.3 – Підключення оповіщувачів:

- живлення від приладу,
- живлення від зовнішнього джерела живлення

## 7.5 Підключення інтерфейсу Touch Memory

В якості зчитувачів можливо використовувати будь-який стандартний зчитувач шини стандарту 1-Wire, наприклад Touch Memory (також відомий як iButton чи Dallas Key). Зчитувач може містити світлодіод-індикатор стану. Вибір типу та довжини кабелю лінії підключення, та кількості зчитувачів обмежено максимальним опором – 100 Ом та максимальною ємністю – 4000 пФ. Підключення зчитувачів показано на рис. 7.4. Призначення клем наведене в таблиці 7.2.




Рисунок 7.4 – Підключення Touch Memory

Таблиця 7.2 – Призначення клем підключення інтерфейсу Touch Memory.

Клема	Призначення	Примітка
<b>ППКП</b>		
TM	Вхід / вихід даних	
GND	Спільний провід	
IND	Вихід на світлодіод стану зчитувача Touch Memory	Містить вбудований струмообмежуючий резистор (10mA)
<b>Зчитувач</b>		
DATA	Вхід / вихід даних	Позначення клем залежить від типу зчитувача
GND	Спільний провід	
LED+	Плюсовий контакт світлодіода зчитувача	
LED-	Мінусовий контакт світлодіода зчитувача	

## 7.6 Підключення інтерфейсу RS-485

Системна шина зв'язку між приладами побудована за допомогою інтерфейсу RS-485 – багатоточкового послідовного каналу зв'язку. Принцип з'єднання інтерфейсу RS-485 зображенено на рис. 7.5 - однайменні клеми «A» та «B» з'єднуються між собою, екран кабелю повинен бути з'єднаний з клемою C (GND) приладу тільки з однієї сторони кабелю, другий кінець экрану повинен бути ізольований.

Для нормальної роботи на кінцях лінії, між клемами «A» та «B» мають бути встановлені кінцеві резистори  $R_k$  - 180 Ом, 0.5 Вт (рис. 7.5).

Прилади підключаються в шину зв'язку без можливості організації відгалужень. Відгалуження системної шини (до 1000м) можливо реалізувати за допомогою MKI (рис. 7.6). MKI використовується для збільшення максимальної довжини шини, локалізації несправностей системної шини (ізолятор короткого замикання) та необхідний для організації кільцевої системної шини (розділ 7.8, рис. 7.11). MKI встановлюється в корпусах приладів та підключається шлейфом до відповідного роз'єму.




Рисунок 7.5 – Підключення інтерфейсу RS-485




Рисунок 7.6 – Модуль MKI

## 7.7 Підключення ВПК

Кришка корпусу ВПК разом із закріпленими на ній платами відкривається з верхнього краю і повертається вниз. Для відкривання потрібно по черзі натиснути на пружинні защітки, які розташовані в отворах на бокових стінках корпусу, починаючи з верхніх (рис. 7.7).




Рисунок 7.7 - Порядок відкривання корпусу приладу

Клеми підключення ВПК наведені на рис. 7.8.




Рисунок 7.8 – Клеми підключення ВПК



**Для підключення ВПК, необхідно:**


- З'єднати відповідні клеми ВПК: A1, B1, A2, B2, GND з клемами ППКП: A1, B1, A2, B2, GND. (рис. 7.8.) Клеми з позначенням A1, B1 (A2, B2) мають

знаходиться на одній витій парі. Екрануючий провідник кабелю, має бути з'єднаний з клемами GND ВПК, але тільки на одному з кінців лінії.



### **Увага! ВПК повинна бути підключена двома інтерфейсами**

- Встановити резистори EOL (180 Ом) на обох кінцях лінії (рис. 7.9).
  - Приєднати кабелі живлення. Підключення проводити кабелем з площею поперечного перерізу не менше 0,5 мм<sup>2</sup>; Обидва входи живлення ВПК (+12V) основний та резервний – мають бути приєднані до виходів «12V1» та «12V2» приладу або зовнішнього джерела живлення;
  - Якщо використовуються входи T220 та PSS, приєднати їх до відповідних виходів джерела живлення. Якщо входи не використовуються, з'єднати їх за допомогою дротів-перемичок з клемою GND.
  - Присвоїти ВПК адресу:
- вимкнути живлення ВПК;  
 - натиснути кнопку з необхідною адресою (1-4, за замовчуванням - 1);  
 - утримуючи кнопку з адресою, подати живлення.  
 - відпустити кнопку тільки після появи на дисплеї напису «Адреса: X».




**EOL** - на даному пристрої увімкнено кінцеві навантаження

Рисунок 7.9 –Схеми підключення ВПК

## **7.8 Підключення приладів розширення**

Підключення приладів розширення (ППКП «Тірас-П», ПУіЗ) до приладу виконується з'єднанням їх в системну шину. Системна шина може бути радіальною (рис. 7.10) та кільцевою (рис. 7.11) Після підключення приладів необхідно виконати процедуру приписування приладів (розділ 8.2.3).




**EOL** - на даному пристрої увімкнено кінцеві навантаження

Рисунок 7.10 – Приклад підключення радіальної системної шини

На рис. 7.10 показано приклад реалізації радіальної системної шини. Така системна шина не має високої надійності (при несправності шини зв'язок з віддаленими приладами буде втрачено), тому її рекомендується використовувати з невеликою кількістю приладів - від 2 до 8 одиниць.

Приклад реалізації кільцевої системної шини показано на рис. 7.11.



**EOL** - на даному пристрої увімкнено кінцеві навантаження

Рисунок 7.11 – Приклад підключення кільцевої системної шини

Кільцева системна шина використовується при великій кількості приладів в системі (більше 8 одиниць), вона реалізується за допомогою MKI. В такій шині модуль MKI виконує функції ізолятора короткого замикання шини: при обриві дротів зв'язок з приладами не втрачається, а при короткому замкненні – тільки з приладами одного сегменту шини (від MKI до MKI, або від MKI до Tipas-16.128P).

Також модуль MKI виконує функцію регенератора сигналів: після нього довжина сегменту системної шини до наступного приладу може бути до 1000м. Максимальна кількість MKI в шині – 4 шт.

В кільцевій шині кінцевий резистор EOL встановлюються на кожному MKI та кожному приладі системи, в якому встановлений MKI.



**Увага! ППКП Тірас-4П.1 та Тірас-8П.1 не використовуються в якості приладів розширення СПС на базі ППКП Тірас-16.128П.**



**Увага! В якості приладів розширення можуть використовуватись лише ППКП Тірас-4П версії 5 та вище, Тірас-8П версії 6 та вище, та Тірас-16П версії 4 та вище.**

## 7.9 Встановлення МРЛ-2 та МРЛ-2.1

Модулі релейних ліній використовуються для збільшення кількості виходів ППКП, наприклад для керування АЗПЗ.

МРЛ-2, МРЛ-2.1 підключаються до з'єднувача ЗХР1 (додаток Б, рис. Б.1). Призначення клем модулів наведене в таблиці 7.3. Розміщення клем на модулях показано на рис. 7.12. Технічні характеристики модулів МРЛ наведені в розділі 4.




Рисунок 7.12 – Модулі МРЛ-2 та МРЛ-2.1

Таблиця 7.3 – Призначення клем МРЛ-2, МРЛ-2.1

Клема	Призначення	Примітка
<b>МРЛ-2</b>		
РЕЛ1, РЕЛ2	Виходи реле. Кожен вихід має маркування полярності.	
3XS1	Шлейф підключення до ППКП	
<b>МРЛ-2.1</b>		
1, 2	Спільній контакт реле	
13, 23	Нормально замкнутий контакт реле	Відносно спільногого контакту.
1P, 2P	Нормально розімкнутий контакт реле	
3XS1	Шлейф підключення до ППКП	

## 7.10 Встановлення МРЛ-8 (M-OUT8R)

МРЛ-8 (M-OUT8R) має 8 релейних виходів з сухим перекидним контактом, які змінюють свій стан тільки при переході будь-якої з присписаних до них зон в режим «Пожежа». При використанні режиму «Верифікація» (див. 8.2.1), реле МРЛ-8 (M-OUT8R) активується лише після підтвердження верифікації.

МРЛ-8 конструктивно виконаний у металевому корпусі. Конструкцією передбачено настінне кріплення модуля. Розмітка кріплення наведена в додатку Е (рис. Е.3). Підключення входів та виходів показано на рис. 7.13. Призначення клем МРЛ-8 наведене в таблиці 7.4.




Рисунок 7.13 – Підключення входів та виходів МРЛ-8

Таблиця 7.4 – Призначення клем МРЛ-8

Клема	Призначення	Примітка
+12В	Вхід живлення	
0В	Спільний провід	Схемна земля
T220	Вхід призначений для контролювання живлення зовнішнього джерела	Потенціал GND – вхід в нормальному стані. Обрив кола – несправність.
A, B, 0В	Інтерфейс RS-485	
1-8	Спільний контакт реле	
13-83	Нормально замкнутий контакт реле	
1P-8P	Нормально розімкнутий контакт реле	Відносно спільного контакту

В СПС на базі Тірас-16.128П може використовуватись до восьми МРЛ-8 (M-OUT8R). Всі технічні характеристики МРЛ-8 наведені в розділі 4. Детальна інформація про налаштування та підключення M-OUT8R наведена в паспорті ААБВ.425952.020 ПС , який можна завантажити на сайті [www.tiras.ua](http://www.tiras.ua).

#### Порядок підключення:

- зробити всі необхідні з'єднання (зв'язок з пристроями, входи / виходи);
- встановити адресу модуля перемичками JP1-JP3, у відповідності до рис. 7.14;
- подати живлення на МРЛ (клеми «+12В» та «0В»);
- приписати модуль відповідно до розділу 8.2.3.




Рисунок 7.14 – Варіанти адрес МРЛ-8

## 7.11 Встановлення комунікатора

Для встановлення комунікатора необхідно:

- встановити пластмасові тримачі на БМК приладу (тримачі входять в комплект МЦА та МЦА-GSM).
- Встановити плату комунікатора на плату БМК приладу, з'єднавши роз'єм 1XS1 комунікатора (рис. 7.15) зі з'єднувачем 3XP4 приладу (додаток Б, рис. Б.1) та зафіксувавши плати між собою тримачами.



**Увага! Перевірить відсутність зміщення контактів роз'єму 1XS1.  
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати комунікатор на БМК при поданому живленні!**

Підключення МЦА-GSM - див. паспорт ААЗЧ.425644.001 ПС.

Підключення входів та виходів МЦА наведена на рис. 7.15. Призначення клем та з'єднувачів МЦА наведене в таблиці 7.5.




Рисунок 7.15 – Підключення входів та виходів МЦА

Таблиця 7.5 – Призначення клем та з'єднувачів МЦА

Клема	Призначення			Примітка	
1XS1	Роз'єм підключення МЦА до приладу				
1XP1	Роз'єм підключення додаткових виносних індикаторів <sup>1</sup>	Контакт	1 - анод (передача)	Індикатори блимають при передачі/прийманні сповіщень	
			2 - анод (приймання)		
			4 - катод		
ТА, ТБ	Вихід підключення телефону				
ЛА, ЛБ	Вхід підключення телефонної лінії				

Примітки:

<sup>1</sup> Виносні індикатори дублюють індикатори 1HL1 та 1HL2 рис. 7.15. В якості виносних індикаторів використовуються світлодіоди: катод (мінус) та анод (плюс).

## 7.12 Підключення мережі 220В

Прилад обладнано розеткою для зручного зняття/подачі напруги живлення 220В. Схему підключення мережі 220В показано на рис. 7.16.




Рисунок 7.16 – Підключення мережі 220В

## 7.13 Підключення АКБ

7.13.1 В якості резервного електропостачання ППКП використовується герметична свинцево-кислотні АКБ напругою 12В, ємністю 18 А<sup>\*</sup>год. АКБ підключаються до клем «+» (червоного кольору) та «-» (чорного кольору).

7.13.2 Для запуску ППКП від АКБ (без мережі 220В) необхідно підключити АКБ та натиснути кнопку «**BAT START**» та утримувати її 5 секунд розміщення кнопки на платі показано на рисунку Б.1 Додаток Б.

## 7.14 Забезпечення іскробезпеки

7.14.1 При монтуванні приладу для контролювання вибухонебезпечних зон необхідно дотримуватись настанов даного керівництва та НПАОП 0.00-1.32 («Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»), «правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

7.14.2 Перед монтуванням СПС необхідно оглянути його складові частини, звернути увагу на:

- маркування вибухозахищеності на модулі МБІ-2;
- цілісність корпусу та складових елементів.

7.14.3 Параметри зовнішніх іскробезпечних кіл не повинні перевищувати наступних значень:

- максимальна індуктивність з'єднувальної лінії – 1 мГн;
- максимальна ємність з'єднувальної лінії – 0,1 мкФ.
- максимальна напруга в лінії – 22В;
- максимальний струм в лінії – 130mA.

7.14.4 Вибухозахищені сповіщаючі та оповіщаючі повинні підключатись тільки до іскробезпечних виходів модуля бар'єрного іскрозахисту МБІ-2.

## 8 Програмування

### 8.1 Загальні вказівки

Доступ до програмування (3 рівня доступу) приладу здійснюється за допомогою спеціального коду доступу. Заводський код – «1604».

Зміна конфігурації здійснюється за допомогою клавіатури приладу або USB-програматора та персонального комп’ютера.

Програмування необхідно виконувати в наступній послідовності:

- завантажити заводський код доступу (див. 5.3);

- увійти до 3-го рівня: натиснути кнопку «F3», ввести код доступу, натиснути [#] для підтвердження;
- завантажити заводські налаштування, див. 8.2.7 – спеціальні функції;
- провести програмування згідно наведених нижче інструкцій та вказівок на дисплеї.

## 8.2 Зміна конфігурації

Структура меню програмування наведена в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – структура меню програмування

<b>1. Типи сповіщувачів в зонах</b>
<b>2. Типи верифікації в зонах</b>
<b>3. Налаштування оповіщення</b>
1. Приписка зон до виходів ОПОВ. ППКП
2. Повторне увімкнення оповіщення
3. Глобальне оповіщення
<b>4. Приписка приладів</b>
<b>5. Налаштування виходів</b>
1. Режими роботи виходів базового ППКП
2. Приписка зон до виходів базового ППКП
3. Приписка зон до МРЛ-8 (M-OUT8R)
4. Приписка зон до ПУiЗ
<b>6. Налаштування системи</b>
1. Налаштування годинника
2. Керування ВПК
• Увімкнення 2 ВПК
• Увімкнення 3 ВПК
• Увімкнення 4 ВПК
3. Контроль системної шини
4. Очищення журналу подій
5. Версія програми
6. Калібрування зон
• калібрування ШС до рівня 3кОм
• калібрування ШС до рівня 1,5кОм
7. Запис налаштувань на microSD
8. Читання налаштувань з microSD
9. Оновлення програми з microSD
<b>7. Налаштування МЦА</b>
• ПЦС номер 1
• ПЦС номер 2
• режим передавання сповіщень
• коди сповіщень (див. додаток Ж)
• тестове повідомлення
• кількість спроб дозвону
• тип (МЦА)
<b>8. Контроль стану батареї</b>
<b>9. Заводські налаштування</b>
<b>10. Перезапуск ППКП</b>
<b>11. Зміна коду доступу до 3 рівня</b>

Меню, в яких основним параметром вводу є зони або виходи, відображають свій стан за допомогою символів «+» та «-». Якщо зону (вихід) позначено символом «+», то дану зону (вихід) приписано (активовано), якщо «-» - зону (вихід) відписано (деактивовано).

Вибір параметру здійснюється кнопками навігації, зміна поточного параметру здійснюється кнопкою .

### 8.2.1 Конфігурація зон

#### Типи сповіщувачів в зонах

В залежності від принципу роботи вихідної групи сповіщувачів в конкретній зоні необхідно обрати відповідний алгоритм роботи:

- «З» - алгоритм «нормально замкнутий контакт», тобто зона працює зі сповіщувачами, контакти яких розмикаються при спрацюванні.
- «Р» - алгоритм «нормально розімкнутий контакт», тобто зона працює зі сповіщувачами, контакти яких замикаються при спрацюванні.
- «К» - алгоритм «комбінований контакт». Даний алгоритм дає можливість використання в одній зоні сповіщувачів з різним принципом роботи вихідної групи (нормально замкнутих та нормально розімкнутих одночасно), за умови споживання струму сповіщувачами що живляться від цієї зони не більше, ніж 0.5 мА.



*Увага! Комбінований режим розроблено для сумісності зі старими системами, та не рекомендується для використання в нових проектах.*

*Верифікація за двома сповіщувачами «2И» в даному режимі неможлива.*

За замовчуванням:

Всі зони «Р» (розімкнуті)

#### Типи верифікації в зонах

Прилад має декілька програмних алгоритмів захисту від хибних спрацювань. Кожен з них описаних алгоритмів може бути задіяний для конкретної зони індивідуально, але одночасно тільки один.

- « - » - режим без верифікації, прилад формує сповіщення «Пожежа» при спрацюванні будь-якого компонента в зоні без будь-яких затримок.
- «2И» - верифікація за двома сповіщувачами, прилад формує сповіщення «Пожежа» після спрацювання двох сповіщувачів в одній і тій самій зоні.
- «2З» - верифікація за двома зонами, прилад формує сповіщення «Пожежа» після спрацювання сповіщувачів в обох зонах, призначених для роботи в парі. Друга зона пари призначається автоматично (пари зон: 1-2, 3-4, і т.д.).
- «П» - повторне спрацювання, після спрацювання сповіщувача в зоні прилад виконує процедуру автоматичного скидання, не переходячи при цьому в режим «Пожежа». Якщо протягом інтервалу часу 30 хвилин (починаючи від першого спрацювання) повторного спрацювання сповіщувача в зоні не відбулося, прилад залишається в режимі «Спокій», інакше – переходить у режим «Пожежа».

У разі спрацювання одного сповіщувача в зонах з верифікацією, прилад сформує сповіщення «Увага» (індикатор «Увага» мигає), при цьому призначені для зони виходи на оповіщення та / або виконавчі пристрой не спрацьовують.

Зона залишається в режимі «Верифікація» до:

- спрацювання ще одного сповіщувача (тип верифікації - «2И»);
- спрацювання ще одного сповіщувача в другій зоні (тип верифікації - «23»);
- повторного спрацювання сповіщувача в тій же зоні (тип верифікації - «П»);
- до ручного скидання або до автоматичного скидання через інтервал часу 30 хвилин.

При досягненні умов підтвердження верифікації пожежі - зона переходить в режим «Пожежа».

Замовчування: Всі зони « - » (без верифікації)

### 8.2.2 Налаштування оповіщення

Меню містить наступні налаштування:

- приписка зон до виходів Оповіщення
- повторне увімкнення оповіщення
- глобальне оповіщення

Вихід оповіщення активується (спрацьовує) коли призначена до нього зона переходить в режим «Пожежа».

Tirac-16.128P забезпечує можливість приписування всіх зон СПС (зони базового приладу, зони приладів розширення та ПУІЗ) до всіх виходів оповіщення (базового приладу та приладів розширення), що входять до СПС.

#### Алгоритм приписування зон до виходів оповіщення:

- увійти в меню «Налаштування оповіщення» - «Приписка зон до виходів Оповіщення» (з'явиться список доступних ППКП з виходом оповіщення);
- обрати ППКП, до оповіщення якого необхідно приписати зони. (з'явиться список доступних ППКП)
- обрати ППКП із зонами;
- в таблиці зон обраного ППКП вибрати необхідні зони;
- кнопкою повернутися на необхідну кількість рівнів, аналогічно виконати призначення всіх необхідних зон.

**Глобальне оповіщення** - режим роботи виходів оповіщення СПС при якому перехід будь-якої зони системи в режим «Пожежа» викликає активацію (спрацювання) усіх виходів оповіщення, наявних в СПС (незалежно від призначення зон в параметрі «Приписка зон до виходів Оповіщення»). Поточний стан параметру вказується в кінці рядка в дужках (УВІМК. / ВІМК.).

**Повторне увімкнення оповіщення** - автоматичне увімкнення (раніше вимкненого) виходу оповіщення при пожежі в іншій зоні. Поточний стан параметру вказується в кінці рядка в дужках (УВІМК. / ВІМК.)

### 8.2.3 Приписування приладів

Для приписування приладів необхідно:

- увійти до пункту «Приписка приладів»;

- натиснути кнопку пошук – «F2»;
- після завершення автоматичного пошуку, переглянути список знайдених приладів. У випадку, якщо не всі встановлені прилади є в списку, перевірити з'єднання з ними (встановлення адреси, живлення) та повторити пошук.

Пошук триває 10-60 секунд, в залежності від кількості приладів в системі.

За необхідності, будь-який прилад (крім базового) можна видалити, натиснувши кнопку - «F1».



**Увага! Адреси в системі можуть повторюватися тільки для різних типів приладів (наприклад, в системі може бути ППКП «Тірас-4П» та ПУіЗ «Тірас-1» з адресами «01», в той час як робота ППКП «Тірас-4П» та ППКП «Тірас-8П» з однаковою адресою недопустима).**

#### 8.2.4 Налаштування виходів

Меню містить наступні налаштування:

- режими роботи виходів базового ППКП
- приписка зон до виходів базового ППКП
- приписка зон до МРЛ-8 (M-OUT8R)
- приписка зон до ПУіЗ

Кожен вихід, що програмується, має свою комірку в параметрах в якій визначається зона, при спрацюванні якої він буде переходити в активний стан. Під активним станом слід розуміти переключення контакту реле або включення транзистора.

##### Режими роботи виходів базового ППКП

Виходи базового ППКП мають кілька алгоритмів роботи:

- **«Виконавчий пристрій»** - активація від призначених для виходу зон.
- **«Живлення спов. зон 1-8»** - живлення чотиривікових сповіщувачів зон 1 – 8
- **«Живлення спов. зон 9-16»** - живлення чотиривікових сповіщувачів зон 9-16
- **«Тест 220»** - активація при відсутності або несправності основного джерела живлення (мережі 220В), спрацьовує з затримкою до 60 секунд.
- **«Пожежа СТ. 1»** - вихід спрацьовує при виявленні верифікації в будь-якій зоні.

Для зміни режиму роботи виходу:

- увійти до пункту «Режими роботи виходів базового ППКП»;
- обрати зі списку потрібний вихід;
- натискати кнопку до встановлення необхідного режиму.

##### Приписування зон до виходів базового ППКП

В даному меню виконується призначення зон на виходи базового приладу, які працюють по алгоритму «Виконавчий пристрій».

Всі виходи в пункті меню мають назви, аналогічні назвам клем виходів на платі (додаток Б, рис Б.1).

Для приписування зон до виходів базового ППКП:

- увійти до пункту «Приписка зон до виходів базового ППКП»;
- обрати зі списку виходів необхідний вихід;

- позначити кнопкою  в списку зони, які необхідно приписати.

### **Приписування зон до МРЛ-8 (M-OUT8R)**

Приписування зон до виходів МРЛ-8 (M-OUT8R) можливе лише у випадку, коли всі необхідні МРЛ-8 (M-OUT8R) встановлені та приписані в системі (див. 8.2.3).

Вихід МРЛ-8 (M-OUT8R) спрацьовує при переході призначеної зони в режим «Пожежа».

### **Для приписування зон до виходів МРЛ-8 (M-OUT8R):**

- увійти до пункту «Приписка зон до МРЛ-8»;
- обрати зі списку МРЛ-8 (M-OUT8R), до виходів якого необхідно приписати зони;
- обрати зі списку виходів необхідний вихід (Реле 1 – Реле 8);
- обрати зі списку ППКП, зони якого необхідно приписати до обраного виходу;
- вибрати зони, які необхідно приписати (кнопкою ).

### **Приписування зон до ПУІЗ**

Приписування зон до виходів ПУІЗ можливе лише у випадку, коли всі необхідні ПУІЗ встановлені та приписані в системі (див. 8.2.3).

ПУІЗ буде переходити в режим «Активація» (запуск гасіння) при переході в режим «Пожежа» будь-якої приписаної до нього зони. При необхідності передавання сигналу «Активація» після спрацювання двох зон ППКП, необхідно в налаштуваннях ППКП встановити верифікацію за двома зонами (розділ 8.2.1) або згідно паспорту на конкретний ППКП.

### **Для приписування зон до ПУІЗ:**

- увійти до пункту «Приписка зон до ПУІЗ»;
- обрати зі списку ПУІЗ, для активації якого необхідно приписати зони ППКП;
- обрати зі списку ППКП, зони якого необхідно приписати до обраного ПУІЗ;
- позначити в списку зони, які необхідно приписати (кнопкою ).



**Увага! Для коректної роботи ПУІЗ необхідно вказувати суміжні зони, із налаштованою верифікацією, по даних зонах**

### **8.2.5 Налаштування системи**

Меню містить наступні налаштування:

- налаштування годинника
- керування ВПК
  - увімкнення 2 ВПК
  - увімкнення 3 ВПК
  - увімкнення 4 ВПК
- контроль системної шини
- очищення журналу подій
- версія програми
- калібрування зон
  - калібрування ШС до рівня 3кОм
  - калібрування ШС до рівня 1,5кОм

- запис налаштувань на microSD
- читання налаштувань з microSD
- оновлення програми з microSD

## **Налаштування годинника**

Годинник використовується для:

- індикації реального часу та дати на дисплеї ВПК в режимі «Спокій»;
- реєстрації подій в журналі подій;
- формування інтервалів тестових сповіщень на ПЦПС.

Для налаштування годинника:

- увійти до пункту «Налаштування годинника»;
- ввести підряд час та дату у форматі: ГГХХДДММРР, де: ГГ – години, ХХ – хвилини, ДДММРР – календарний день, місяць та рік (рік – тільки останні дві цифри);
- натиснути [#] для запису налаштувань.

Після запису налаштувань, поточні значення часу та дати відображаються в першому рядку дисплею.

## **Керування ВПК**

Прилад підтримує роботу чотирьох ВПК. Поточний стан відповідної ВПК відображається в кінці рядка (УВІМКН./ ВІМК.) Щоб задіяти додаткову ВПК необхідно встановити її відповідну адресу (див. 7.7)

## **Контроль системної шини**

Прилад має можливість контролювати розрив або коротке замикання лінії зв'язку з іншими приладами системи, у випадку використання **кільцевої системної шини** (рис. 7.11).

Поточний стан параметру відображен в кінці рядка (УВІМКН./ ВІМК.).

Якщо не використовується кільцева система шина, параметр потрібно вимкнути.

Для зміни стану навести курсор на «Контролювання кільцевої системної шини» та натиснути кнопку .

## **Очищення журналу подій**

Для очистки журналу подій необхідно зайти в дане меню та слідувати вказівкам на дисплеї.

## **Калібрування зон**

Функція калібрування зон використовується для збереження приладом в енергонезалежній пам'яті коефіцієнтів відхилення опору зони від номіналу, що значно підвищує точність визначення режимів роботи зони та дає змогу, при необхідності, врахувати опір кабелів кола виявлення.

Калібрування можливе по двох типах кінцевих резисторів, 3кОм та 1,5кОм (для сумісності з старими системами, при переході з Tipac-16.64P). Одночасна робота зон з кінцевими резисторами 1.5кОм та 3кОм неможлива. Операція виконується вручну за допомогою наступної процедури:

- увійти до «Налаштування системи» - «Калібрування зон»;

- обрати необхідний опір та натиснути кнопку ;

Після завершення калібрування зон, на дисплей виводиться одне зі сповіщень: «Калібрування зон завершено успішно!» або «Помилка калібрування зон!» з відображенням переліку проблемних зон. Прилад виводить помилку при калібруванні зони, якщо її опір знаходиться поза межами відповідного номіналу з допуском  $\pm 20\%$ , в такому випадку калібрування не зберігається в пам'яті приладу. При виникненні помилки калібрування необхідно перевірити опір лінії підключення сповіщувачів, якщо опір не перевищує 250 Ом (див. табл. 4.2), а калібрування відбувається з помилкою необхідно підібрати кінцевий резистор лінії підключення ( $R_k$ , див 7.3) з ряду номіналів Е24: 2.4, 2.7, 3.3 або 3.6 кОм.

### **Запис/ читання налаштувань на/з microSD**

Файл-конфігурація може використовуватися як резервна копія налаштувань для швидкого відновлення налаштувань приладу у випадку виконання ремонту або його заміни. Також, даний файл доступний для зчитування та редагування з програмного забезпечення T-Loader з ПК.

Для запису / зчитування файлу необхідно:

- встановити карту пам'яті microSD в тримач, який розміщено під блоком шлейфів (додаток Б, рис. Б.1);
- увійти до «Налаштування системи» - обрати необхідну дію;
- після виконання запису / зчитування на дисплей буде виведено сповіщення про результат виконання.

### **Оновлення програми з microSD**

Прилад має можливість оновлення версії програмного забезпечення з карти пам'яті microSD.

Поточна версія програмного забезпечення відображається в меню «Налаштування системи» - «Версія програми».

Оновлювати версію програмного забезпечення є сенс тільки у випадку, коли поточна версія має номер менший, ніж версія для оновлення.

Для оновлення версії програмного забезпечення необхідно:



**Увага! microSD карта повинна бути форматована в системі FAT.]**

**Ємність microSD карти повинна бути від 1 до 8 ГБ**

- скопіювати файл оновлення програми з розширенням \*.hex на microSD карту
- перейменувати файл на карті в TIR\_128.hex
- встановити карту пам'яті microSD в тримач (додаток Б, рис. Б.1);
- увійти до «Налаштування системи» - «Оновлення програми з microSD»
- після виконання оновлення на дисплей буде виведено сповіщення про результат виконання.

### **8.2.6 Налаштування МЦА**

Дані налаштування актуальні при встановленні комунікатора МЦА або МЦА-GSM.



**Увага! Прилад має можливість передавання сповіщень тільки в протоколі Contact-ID.**

Для налаштування передавання сповіщень на ПЦПС необхідно, як мінімум, запрограмувати параметри ПЦС #1.

- ПЦС #1
  - Тел. номер
  - Тоновий набір (УВІМК. / ВІМК.)
  - Аналіз 425 Гц (УВІМК. / ВІМК.)
  - Об'єктовий номер (№1)
- ПЦС #2
  - Тел. номер
  - Тоновий набір (УВІМК. / ВІМК.)
  - Аналіз 425 Гц (УВІМК. / ВІМК.)
  - Об'єктовий номер (№2)
- Режим передавання сповіщень (І / або)
- Коди сповіщень
- Тестове повідомлення
  - Інтервал тестів
  - Час першого тесту
- Кількість спроб дозвону
- Тип МЦА: МЦА / МЦА-GSM / МЦА-GSM з керуванням з ПЦПС

#### **Призначення налаштувань:**

«ПЦС #1», «ПЦС #2» – групи налаштувань для двох телефонних номерів окремих приймачів на ПЦПС.

**«Тел. номер»** – абонентський номер приймача сповіщень на ПЦПС (Номер видається відповідальною особою ПЦПС).

**«Тоновий набір»** (лише для МЦА) – набір телефонного номеру виконується в режимі тоновому режимі (DTMF), якщо вимкнено – в імпульсному режимі (для старих телефонних станцій).

**«Аналіз 425 Гц»** (лише для МЦА) – прилад очікує наявність «гудка» телефонної станції перед набором номеру. Якщо вимкнено – набір номеру здійснюється відразу.

**«Об'єктовий номер»** – ідентифікатор, який присвоюється кожному об'єкту пожежної охорони на ПЦПС. Довжина – 4 десяткових цифри. Номер видається відповідальною особою ПЦПС. Можуть бути однаковими для першого та другого телефонних номерів у випадку, коли номери використовуються для резервування один одного. Значення «0000» – відповідний номер дозвону не використовується.

**«Режим передавання сповіщень (І / АБО)»:** І – передавання сповіщень виконується на обидва телефонних номера; АБО – передавання сповіщень виконується тільки на один номер, на який було здійснено вдалий сеанс зв'язку.

**«Кількість спроб дозвону»** – кількість спроб дозвону на ПЦПС. Нові спроби дозвону розпочинаються після отримання нового сповіщення.

**«Інтервал тестів»** - інтервал передавання тестових повідомлень. Використовується для автоматичної перевірки наявності зв'язку з ПЦПС. Діапазон значень – 00-23 год. (00 – інтервал 24 години).

**«Час первого тесту»** – час, який використовується як точка відліку для початку передавання тестових повідомлень. Використовується тільки один раз, при передаванні первого періодичного повідомлення.

### **Коди сповіщень**

В кодах сповіщень доступно для зміни декілька параметрів: сам 3-значний код події та номер зони події (крім кодів сповіщень зон, в них номер зони додається автоматично). Символи від A до F в кодах сповіщень вводяться натисканням кнопки «F2» + цифра від 0 («A») до 6 («F»). Перелік заводських кодів сповіщень протоколу Contact-ID наведено в додатку Ж.

Для зміни коду сповіщення необхідно:

- навести на нього маркер меню;
- ввести послідовно 3 цифри нового коду та дві цифри номеру зони.

### **Тип МЦА**

Для коректної роботи комунікатора, обов'язково необхідно обрати його тип: «МЦА» (Тел. лінія), «МЦА-GSM» (версії до 4) або «МЦА-GSM з керуванням з ПЦПС» (версії 6, 7).

Функція «керування з ПЦПС» дозволяє здійснювати віддалене керування приладом з ПЗ МОСТ-П, а саме:

- скидання режиму «Пожежа»;
- вимкнення / увімкнення оповіщення;
- вимкнення ЗІ;
- «опитування» стану всіх зон приладу.

### **8.2.7 Спеціальні функції**

#### **Контрлювання стану батареї**

Контрлювання батареї здійснюється за допомогою вимірювання її внутрішнього опору, оскільки внутрішній опір батареї характеризує її номінальну ємність. Вимірювання проводиться з інтервалом в 1 годину.

Перше вимірювання опору відбувається через кілька хвилин після підключення батареї, і триває 40-50 секунд.

Результат тестування відображається у відсотках. При зниженні ємності АКБ нижче 25% - прилад формує сповіщення «Ресурс батареї вичерпано».

#### **Заводські налаштування**

При використанні даної функції відбувається завантаження заводських налаштувань відповідно до розділу 8.



**Увага! Коди доступу 2 та 3 рівнів після скидання до заводських налаштувань залишаються незмінними.**

#### **Перезапуск приладу**

Перезапуск приладу, використовується для встановлення зв'язку з USB-програматором (див. інструкцію на USB-програматор).

## **Зміна коду доступу до 3 рівня**

Прилад має можливість реєстрації до 10 кодів доступу 3 рівня з однаковими повноваженнями. Код доступу 2 рівня може містити до 10 знаків.

При виборі коду установника (від 1 до 10) відображається поточний код доступу. Для його зміни необхідно ввести новий код, та натиснути [#].

Коди доступу можуть бути двох видів:

- код, що вводиться з клавіатури;
- код, що вводиться з електронного ключа Touch Memory.



Для приписування електронного ключа необхідно:

- Обрати необхідний код установника (від 1 до 10);
- Прикласти ключ до читувача, на передній панелі ВПК; при успішному зчитуванні ключа, його код буде відображенено на екрані;
- Зберегти код, натиснувши [#].

Для видалення коду – натиснути «#», одразу після входу в **код установника** (1-10), який необхідно видалити.

При втраті кодів доступу можливо виконати процедуру завантаження заводських кодів (див. 5.3).

## **9 Перевірка технічного стану**

Перевірка технічного стану приладу повинна проводитися згідно методики ДСТУ-Н СЕN/TS 54-14, п. А.11.2.1.

Методика перевірки згідно табл. 9.1 призначена для персоналу, який обслуговує засоби пожежної сигналізації та здійснює перевірку їх технічного стану. Перевірка технічного стану повинна проводитися при нормальнích умовах експлуатації (див. 3.2).

Таблиця 9.1 – Методика перевірки приладу

<b>№</b>	<b>Операція (Інструмент)</b>	<b>Методика перевірки</b>
1	Зовнішній вигляд	Провести зовнішній огляд. Впевнитися у відсутності зовнішніх ушкоджень.
2	Перевірка режиму «Спокій»	Згідно розділу 5.2.2, впевнитись, що прилад знаходиться в режимі «Спокій».
3	Тестування індикації	Виконати тестування індикаторів згідно розділу 5.3.2. Впевнитись, що всі індикатори та ЗІ - справні.
4	Перевірка переходу зон в режим «Несправність»	Розірвати коло зони 1, прилад повинен перейти в режим «Несправність». Відновити коло, прилад повинен перейти в режим «Спокій». Замкнути коло зони 1 на «GND», прилад повинен перейти в режим «Несправність». Відновити працездатність кола, прилад повинен перейти в режим «Спокій». Повторити перевірку для інших зон.
5	Перевірка переходу зон в режим «Пожежа»	Імітувати спрацювання пожежного сповіщувача в будь-якій зоні. Перевірити увімкнення оповіщення та інших задіяних виходів. Якщо встановлено комунікатор, перевірити передавання сповіщень на ПЦПС та правильність індикації згідно розділу 5.2. Натиснути кнопку «Скидання», ввести код доступу до 2 рівня. Через час не більше 80 секунд прилад повернеться в режим «Спокій».
6	Перевірка справності кіл резервного електроживлення (мультиметр, секундомір)	1) Відключити прилад від мережі 220В, він повинен перейти на резервне живлення без збоїв. Через час не більше 10 хвилин повинно з'явитись сповіщення «Несправність основного живлення». Відновити напругу мережі 220В, через час не більше 3 хвилин прилад повинен перейти в режим «Спокій». 2) Заміряти напругу між клемами «GND» та «12V» - вона повинна знаходитися в межах (13.2-13.8)В. 3) Увійти в меню «Контроль стану батареї» (3 рівень доступу). Впевнитись, що поточний ресурс не менше 25%.
7	Перевірка справності кола відсічки АКБ	1) Відключити прилад від мережі 220В та від АКБ. Він повинен вимкнутися. 2) Підключити клеми АКБ до приладу. Він повинен залишатися вимкненим (технологічні індикатори не світяться) 3) натиснути кнопку «BAT START» після чого технологічний індикатор 3.3V повинен засвітитися, а прилад ввімкнеться

## Додаток А

Розрахунки приводяться для нормальних умов експлуатації приладу для СПС на основі ППКП Тірас-16.128П (див. п. 3). Дані для розрахунків наведені в таблиці А.1.

Таблиця А.1 – Вхідні дані для розрахунку

Компонент СПС	$I_{cп}$ <sup>1</sup> , А	$I_{пож}$ <sup>2</sup> , А	Кількість компонентів
ППКП Тірас-16.128П	0,23	0,28	1
Сповіщувачі СПР	-	$I_3$ <sup>3</sup>	15
Сповіщувачі СПД2	0,0001	$I_3$ <sup>3</sup>	100
Оповіщувач ОСЗ «Джміль-1»	-	0,2	3
МРЛ-2.1 (обидва виходи)	-	0,06	1
МЦА (або МЦА-GSM)		0,04	1
ВПК		0,03	1 <sup>4</sup>

<sup>1</sup>  $I_{cп}$  – струм споживання приладу в режимі «Спокій»

<sup>2</sup>  $I_{пож}$  – струм споживання приладу в режимі «Пожежа»;

<sup>3</sup>  $I_3$  для розрахунку споживання двопровідних сповіщувачів в режимі «Пожежа» слід обмежуватись значенням  **$I_3 = 35 мА$**  для кожної зони (менший від струму короткого замикання зони, за рахунок наявності мінімальної робочої напруги сповіщувачів).

<sup>4</sup> Кількість ВПК в стандартній комплектації

Струм споживання СПС в режимі «Спокій»:

$$I_{cп}(СПС) = I_{cп}(ППКП) \cdot 1 + I_{cп}(СПД2) \cdot 100 + I_{cп}(МЦА) \cdot 1 + I_{cп}(ВКП) \cdot 1$$

Струм СПС в режимі «Пожежа»:

$$I_{пож}(СПС) = I_{пож}(ППКП) \cdot 1 + I_3 \cdot 8 + I_{пож}(ОСЗ<sup>1</sup>) \cdot 1 + I(МРЛ) \cdot 1 + I(МЦА) \cdot 1 + I_{cп}(ВКП) \cdot 1$$

За вимогами ДСТУ-Н СЕN/TS 54-14:2009, ППКП має працювати від резервного джерела живлення в режимі «Спокій» не менше 30 годин (у разі підключення на ПЦПС) та не менше 30 хв. в режимі «Пожежа».

Ємність АКБ ( **$C_{акб}$** ), необхідна для забезпечення роботи СПС за вище наведених умов:

$$C_{акб} = I_{cп}(СПС) \cdot 30 + I_{пож}(СПС) \cdot 0,5 \text{ (A·год)}$$

Маємо:

$$I_{cп}(СПС) = (0,23 + 0,0001 \cdot 100 + 0,04 + 0,03) = 0,31 \text{ (A)}$$

$$I_{пож}(СПС) = (0,28 + 4 \cdot 0,035 + 0,2 \cdot 3 + 0,06 + 0,04 + 0,03) = 1,15 \text{ (A)}$$

$$C_{акб} + 25\%^2 = 0,31 \cdot 30 + 1,15 \cdot 0,5 = 9,9 * 1,25 = 12,4^3 \text{ (A·год)}$$



### Примітки

1. Якщо струм, необхідний для живлення оповіщувачів, перевищує допустимий струм виходу приладу (з урахуванням інших навантажень), необхідно використовувати зовнішній блок живлення.

2. Запас в 25% ємності батареї згідно розділу А.6.8.3, ДСТУ-Н СЕN/TS 54-14:2009 береться для компенсації старіння батареї.

3. Якщо розрахована ємність АКБ  $\geq 18 \text{ A·год}$ , необхідно використовувати зовнішній блок живлення з АКБ. Наприклад блок живлення БЖ-1230 виробництва ТОВ «Тірас-12» з номінальною вихідною напругою 12В, максимальним вихідним струмом 3А та ємністю АКБ 7

або 18 А·год, та розподілити навантаження між ППКП та блоком живлення.

## Додаток Б

### Схема електричних з'єднань




Рисунок Б.1 – Схема електричних з'єднань.

## Додаток В

### Зовнішній вигляд приладу



Рисунок В.1 – Зовнішній вигляд приладу

1 – Базовий блок;  
2 – ВПК.

## Додаток Г

Розміщення блоків та модулів в корпусі приладу




Рисунок Г.1 – Розміщення блоків та модулів в корпусі приладу

- 1 – Блок мікроконтролера;
- 2 – Місце встановлення комунікатора;
- 3 – Блок шлейфів;
- 4 – Блок основного живлення;
- 5 – АКБ;
- 6 – Розетка підключення мережі 220В;
- 7 – Місце встановлення МРЛ-2, МРЛ-2.1 або МКІ;
- 8 – Місце встановлення М-NET.2 або МКІ.

**Додаток Д**  
**Умови формування режимів роботи**

Таблиця Д.1 – Умови формування режимів роботи

Режим роботи	Умови формування		
«Спокій»	Відсутність режимів «Пожежа», «Вимкнення» та «Несправність» Опір кіл виявлення (зон) у діапазоні 2 – 3,7 кОм		
«Пожежа»	Пожежа	Опір зони із контактами що замикаються (Н.Р. контакт) у діапазоні 0,3 – 2,0 (1,0*) кОм	
		Опір зони із контактами що розмикаються (Н.З. контакт) у діапазоні 3,7 (6,1*) – 8,0 кОм	
	Верифікація	Опір зони діапазоні 1,0 – 2,0 кОм (Н.Р. контакт)	
		Опір зони діапазоні 3,7 – 6,1 кОм (Н.З. контакт)	
«Несправність»	Зони	Обрив	Опір зони більше 3,7 кОм (Н.Р. контакт)
			Опір зони більше 8,0 кОм (Н.З. контакт)
		Замикання	Опір зони менше 0,3 кОм (Н.Р. контакт)
			Опір зони менше 2,0 кОм (Н.З. контакт)
	Живлення	Відсутня напруга основного джерела живлення (мережа 220В)	
		Відсутня напруга резервного джерела живлення (АКБ)	
		Напруга на клемах АКБ менше 11,2В	
		Ємність АКБ менше 25%	
	Системна помилка	Внутрішня несправність, у разі виникнення якої виконання обов'язкових функцій ППКП стає неможливим	
	Комун.	Немає зв'язку з ПЦПС, повідомлення не прийняті на ПЦПС Несправність лінії з ПЦПС	
	Оповіщення	Коротке замикання / обрив лінії підключення оповіщувачів	
	АЗПЗ	Коротке замикання / обрив виходу АЗПЗ Наявність будь-якої несправності на одному із ПУїЗ	
«Вимкнення»	Вимкнення будь-якої функції чи кола: зони, АЗПЗ, ОПОВ., ПЦПС, та ін.		

\* - якщо встановлено режим верифікації по двох сповіщувачах

## **Додаток Е**




Рисунок Е.1 – Розмітка отворів кріплення базового блоку




Рисунок Е.2 – Розмітка отворів кріплення ВПК




Рисунок Е.3 – Розмітка отворів для кріплення МРЛ-8

## Додаток Ж

Коди сповіщень протоколу Contact-ID

Таблиця Ж.1 - Коди сповіщень протоколу Contact-ID

Призначення коду	Код	Зона
Пожежна тривога	110	
Верифікація пожежі	118	
Поручення тамперу ППКП	137	
Вимкнення зони	571	
Вимкнення оповіщення ППКП	520	
Вимкнення реле «Пожежа» (AL)	530	09
Вимкнення реле «Несправність» (FT)	530	10
Вимкнення реле REL1	530	01
Вимкнення реле REL2	530	02
Вимкнення виходу Q1	530	03
Вимкнення виходу Q2	530	04
Вимкнення МЦА (комунікатора)	551	
Вимкнення ПУІЗ	523	
Вимкнення виходу МРЛ Реле1	530	05
Вимкнення виходу МРЛ Реле2	530	06
Вимкнення виходу МРЛ Реле3	530	07
Вимкнення виходу МРЛ Реле4	530	08
Несправність зони	373	
Скидання	305	
Несправність АКБ	311	
Несправність Осн. живлення (мережа 220В)	301	
Несправність вхід Т220 (контроль зовн. живлення)	337	
Несправність лінії зв'язку з ВПК	350	
Відсутній зв'язок з ВПК	350	
Несправність живлення ВПК	337	03
Несправність вхід Т220 ВПК	337	04
Несправність входу 12V1 ВПК	337	01
Несправність входу 12V2 ВПК	337	02
Несправність оповіщення	320	
Несправність виходу 12V1 ППКП	312	01
Несправність виходу 12V2 ППКП	312	02
Несправність виходу 12V3 ППКП	312	03
Несправність виходу 12V4 ППКП	312	04
Збій зв'язку з ПЦПС (сповіщення передані з затримкою)	354	
Вихід 2 рівень доступу	627	
Вихід 3 рівень доступу	628	
Запуск ППКП	301	
Очистка журналу подій	621	
Тестове сповіщення	602	
Немає зв'язку з ППКП	308	

Номер зони в коди другорядних кіл введений з метою розпізнавання джерела сповіщення (наприклад коли є декілька джерел з однаковими кодами сповіщень). .



tiras.ua

---

Виробник:  
**ТОВ «Tipac-12»**  
21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8

---

У разі виникнення запитань, звертайтеся:

**Відділ продажів:**

[market@tiras.ua](mailto:market@tiras.ua)  
(0432) 56-12-04,  
(0432) 56-12-06,  
(067) 431-84-27,  
(099) 294-71-27,  
(067) 431-85-08

**Технічна підтримка:**

[tb@tiras.ua](mailto:tb@tiras.ua)  
(0432) 56-12-41,  
(067) 432-84-13,  
(067) 430-90-42,  
(050) 445-04-12,  
(050) 317-70-05

**Гарантійне та післягарантійне обслуговування:**

[otk@tiras.ua](mailto:otk@tiras.ua)  
(0432) 56-02-35,  
(067) 432-79-43,  
(067) 433-25-12,  
(050) 317-70-04,  
(050) 312-80-32